

OBD2 Hibakód lista

P0XX Tüzelőanyag- és légnyelésmérés

P0030 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-29

P0036 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) C-31

P0100=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés funkció-rendellenesség
P0101=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés „kell”értéktartományon kívüli érték
P0102=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés jel kicsi
P0103=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés jel nagy
P0104=Levegőtömeg- és levegőmennyiség-mérés véletlenszerűen jelentkező hiba
P0105=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó funkció-rendellenesség
P0106=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó „kell”értéktartományon kívüli érték
P0107=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó jel kicsi
P0108=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó jel nagy
P0109=Magasságjeladó/szivócsőnyomás-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0110=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó funkció-rendellenesség
P0111=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó „kell”értéktartományon kívüliérték
P0112=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó jel kicsi
P0113=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó jel nagy
P0114=Szívólevegőhőmérséklet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0115=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó funkció-rendellenesség
P0116=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó „kell”értéktartományon kívüliérték
P0117=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó jel kicsi
P0118=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó Jel nagy
P0119=Hűtőközeg-hőmérséklet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0120=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A funkció-rendellenesség
P0121=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A „kell”énéktartományon kívüli érték
P0122=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A jel kicsi
P0123=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A jel nagy
P0124=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó A véletlenszerűen jelentkező hiba
P0125=Hűtőközeg-hőmérséklet szabályzásaktiváláshoz nem elegendő
P0126=Hűtőközeg-hőmérséklet stabil funkcióhoz nem elegendő
P0130=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 1) funkció-rendellenesség
P0131=Lambdaszonda(Bank 1, szonda 1) feszültség kicsi
P0132=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 1) feszültség nagy
P0133=Lambdaszonda (Bank 1. szonda 1) lassú
P0134=Lambdaszonda (Bank 1. szonda 1) inaktív
P0135=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 1) funkció-rendellenesség
P0136=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) funkció-rendellenesség
P0137=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) feszültség kicsi
P0138=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) feszültség nagy
P0139=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) lassú
P0140=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) inaktív
P0141=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 2) funkció-rendellenesség
P0142=Lambdaszonda {Bank 1, szonda 3) funkció-rendellenesség
P0143=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) feszültség kicsi
P0144=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) feszültség nagy
P0145=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) lassú
P0146=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) inaktív
P0147=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 3) funkció-rendellenesség
P0150=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) funkció-rendellenesség
P0151=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) feszültség kicsi
P0152=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) feszültség nagy
P0153=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) lassú
P0154=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) inaktív
P0155=Lambdaszonda-lüio áramkör (Bank 2. szonda 1) funkció-rendellenesség
P0156=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) funkció-rendellenesség
P0157=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) feszültség kicsi
P0158=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) feszültség nagy
P0159=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) lassú

P0160=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) inaktív
P0161=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 2. szonda 2) funkció-rendellenesség
P0162=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) funkció-rendellenesség
P0163=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) feszültség kicsi
P0164=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) feszültség nagy
P0165=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) lassú
P0166=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) inaktív
P0167=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 2. szonda 3) funkció-rendellenesség
P0170=Tüzelőanyag-korrekció (Bank 1) funkció-rendellenesség
P0171=Keverék-összetétel (Bank 1) szegény
P0172=Keverék-összetétel (Bank 1) dús
P0173=Tüzelőanyag-korrekció (Bank 2) funkció-rendellenesség
P0174=Keverék-összetétel (Bank 2) szegény
P0175=Keverék-összetétel (Bank 2) dús
P0176=Tüzelőanyagösszetétel-jeladó funkció-rendellenesség
P0177=Tüzelőanyagösszetétel-jeladó „kell”értéktartományon kívüli érték
P0178=Tüzelőanyagösszetétel-jeladó jel kicsi
P0179=Tüzelőanyagösszetétel-jeladó jel nagy
P0180=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A funkció-rendellenesség
P0181=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A „kell”értéktartományon kívüli érték
P0182=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A jel kicsi
P0183=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A jel nagy
P0184=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó A véletlenszerűen jelentkező hiba
P0185=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B funkció-rendellenesség
P0186=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B „kell” értéktartományon kívüli érték
P0187=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B jel kicsi
P0188=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B jel nagy
P0189=Tüzelőanyag hőmérséklet-jeladó B véletlenszerűen jelentkező hiba
P0190=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó funkció-rendellenesség
P0191=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó „kell”értéktartományon kívüli érték
P0192=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó jel kicsi
P0193=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó jel nagy
P0194=Tüzelőanyag elosztónyomás-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0195=Motorolaj hőmérséklet-jeladó funkció-rendellenesség
P0196=Motorolaj hőmérséklet-jeladó „kell”értéktartományon kívüli érték
P0197=Motorolaj hőmérséklet-jeladó jel kicsi
P0198=Motorolaj hőmérséklet-jeladó jel nagy
P0199=Motorolaj hőmérséklet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P02XX=Tüzelőanyag- és légnyelés mérés
P0200=Befecskendezőszelep funkció-rendellenesség
P0201=Befecskendezőszelep (1. henger) funkció-rendellenesség
P0202=Befecskendezőszelep (2. henger) funkció-rendellenesség
P0203=Befecskendezőszelep (3. henger) funkció-rendellenesség
P0204=Befecskendezőszelep (4. henger) funkció-rendellenesség
P0205=Befecskendezőszelep (5. henger) funkció-rendellenesség
P0206=Befecskendezőszelep (6. henger) funkció-rendellenesség
P0207=Befecskendezőszelep (7. henger) funkció-rendellenesség
P0208=Befecskendezőszelep (8. henger) funkció-rendellenesség
P0209=Befecskendezőszelep (9. henger) funkció-rendellenesség
P0210=Befecskendezőszelep (10. henger) funkció-rendellenesség
P0211=Befecskendezőszelep (11. henger) funkció-rendellenesség
P0212=Befecskendezőszelep (12. henger) funkció-rendellenesség
P0213=Hidegindító-szelep 1 funkció-rendellenesség
P0214=Hidegindító-szelep 2 funkció-rendellenesség
P0215=Tüzelőanyag lekapsoló mágnesszelep (ELÁB) funkció-rendellenesség
P0216=Befecskendezési idő-felügyelet funkció-rendellenesség
P0217=Megengedett motorhőmérséklet túllépés
P0218=Megengedett nyomatékváltó-hőmérséklet túllépés
P0219=Maximális megengedett motorfordulatszám túllépés
P0220=Fojtószelep-/pedál helyzet-jeladó B funkció-rendellenesség
P0221=Fojtószelep-/pedál helyzet-jeladó B „kell”értéktartományon kívüli érték
P0222=Fojtószelep-/pedál helyzet-jeladó B jel kicsi
P0223=Fojtószelep-/pedál helyzet-jeladó B jel nagy

P0224=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó B véletlenszerűen jelentkező hiba
P0225=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C funkció-rendellenesség
P0226=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C „kell”értéktartományon kívüli érték
P0227=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C jel kicsi
P0228=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C jel nagy
P0229=Fojtószelep-/pedálhelyzet-jeladó C véletlenszerűen jelentkező hiba
P0230=Tüzelőanyagtápszivattyú-feszültségellátás funkció-rendellenesség
P0231=Tüzelőanyagtápszivattyú-feszültségellátás jel kicsi
P0232=Tüzelőanyagtápszivattyú-feszültségellátás jel nagy
P0233=Tüzelőanyagtápszivattyú-feszültségellátás véletlenszerűen jelentkező hiba
P0234=
P0235=Turbótöltőnyomás-jeladó A funkció-rendellenesség
P0236=Turbótöltőnyomás-jeladó A „kell”értéktartományon kívüli érték
P0237=Turbótöltőnyomás-jeladó A jel kicsi
P0238=Turbótöltőnyomás-jeladó A jel nagy
P0239=Turbótöltőnyomás-jeladó B funkció-rendellenesség
P0240=Turbótöltőnyomás-jeladó B „kell” értéktartományon kívüli érték
P0241=Turbótöltőnyomás-jeladó B jel kicsi
P0242=Turbótöltőnyomás-jeladó B jel nagy
P0243=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep A funkció-rendellenesség
P0244=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep A „keiréértéktartományon kívüli érték
P0245=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep A jel kicsi
P0246=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep A jel nagy
P0247=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep B funkció-rendellenesség
P0248=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep B „kell” értéktartományon kívüli érték
P0249=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep B jel kicsi
P0250=Turbótöltőnyomás-határoló mágnesszelep B jel nagy
P0251=Előbefecskendezés-állítás A funkció-rendellenesség
P0252=Előbefecskendezés-állítás A „kell” értéktartományon kívüli érték
P0253=Előbefecskendezés-állítás A túl korai
P0254=Előbefecskendezés-állítás A túl késői
P0255=Előbefecskendezés-állítás A instabil (véletlenszerűen jelentkező hiba)
P0256=Előbefecskendezés-állítás B funkció-rendellenesség
P0257=Előbefecskendezés-állítás B „kell”ériektartományon kívüli érték
P0258=Előbefecskendezés-állítás B túl korai
P0259=Előbefecskendezés-állítás B túl késői
P0260=Előbefecskendezés-állítás B instabil (véletlenszerűen jelentkező hiba)
P0261=Befecskendezett t.a.-mennyiség 1. henger kicsi
P0262=Befecskendezett t.a.-mennyiség 1. henger nagy
P0263=Befecskendezett t.a.-mennyiség 1. henger változó
P0264=Befecskendezett t.a.-mennyiség 2. henger kicsi
P0265=Befecskendezett t.a.-mennyiség 2. henger nagy
P0266=Befecskendezett t.a.-mennyiség 2. henger változó
P0267=Befecskendezett t.a.-mennyiség 3. henger kicsi
P0268=Befecskendezett t.a.-mennyiség 3. henger nagy
P0269=Befecskendezett t.a.-mennyiség 3. henger változó
P0270=Befecskendezett t.a.-mennyiség 4. henger kicsi
P0271=Befecskendezett t.a.-mennyiség 4. henger nagy
P0272=Befecskendezett t.a.-mennyiség 4. henger változó
P0273=Befecskendezett t.a.-mennyiség 5. henger kicsi
P0274=Befecskendezett t.a.-mennyiség 5. henger nagy
P0275=Befecskendezett t.a.-mennyiség 5. henger változó
P0276=Befecskendezett t.a.-mennyiség 6. henger kicsi
P0277=Befecskendezett t.a.-mennyiség 6. henger nagy
P0278=Befecskendezett t.a.-mennyiség 6. henger változó
P0279=Befecskendezett t.a.-mennyiség 7. henger kicsi
P0280=Befecskendezett t.a.-mennyiség 7. henger nagy
P0281=Befecskendezett t.a.-mennyiség 7. henger változó
P0282=Befecskendezett t.a.-mennyiség 8. henger kicsi
P0283=Befecskendezett t.a.-mennyiség 8. henger nagy
P0284=Befecskendezett t.a.-mennyiség 8. henger változó
P0285=Befecskendezett t.a.-mennyiség 9. henger kicsi
P0286=Befecskendezett t.a.-mennyiség 9. henger nagy

P0287=Befecskendezett t.a.-mennyiség 9. henger változó
P0288=Befecskendezett t.a.-mennyiség 10. henger kicsi
P0289=Befecskendezett t.a.-mennyiség 10. henger nagy
P0290=Befecskendezett l.a.-mennyiség 10. henger változó
P0291=Befecskendezett t.a.-mennyiség 11. henger kicsi
P0292=Befecskendezett t.a.-mennyiség 11. henger nagy
P0293=Befecskendezett t.a.-mennyiség 11. henger változó
P0294=Befecskendezett t.a.-mennyiség 12. henger kicsi
P0295=Befecskendezett t.a.-mennyiség 12. henger nagy
P0296=Befecskendezett t.a.-mennyiség 12. henger változó
P03xx=Gyújtórendszer- es gyújtáshiba
P0300=Különböző hengerek felismert gyújtáskimaradás
P0301=1. henger felismert gyújtáskimaradás
P0302=2. henger felismert gyújtáskimaradás
P0303=3. henger felismert gyújtáskimaradás
P0304=4. henger felismert gyújtáskimaradás
P0305=5. henger felismeri gyújtáskimaradás
P0306=6. henger felismert gyújtáskimaradás
P0307=7. henger Felismert gyújtáskimaradás
P0308=8. henger Felismert gyújtáskimaradás
P0309=9. henger Felismert gyújtáskimaradás
P0310=10. henger Felismert gyújtáskimaradás
P0311=11 . henger Felismert gyújtáskimaradás
P0312=12. henger Felismert gyújtáskimaradás
P0320=Gyújtás/elosztó fordulatszám-jel Funkció-rendellenesség
P0321=Gyújtás/elosztó fordulatszám-jel „kell” értéktartományon kívüli érték
P0322=Gyújtás/elosztó fordulatszám-jel nincs jel
P0323=Gyújtás/elosztó fordulatszám-jel véletlenszerűen jelentkező hiba
P0324=-
P0325=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) funkció-rendellenesség
P0326=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) „kell” értéktartományon kívüli érték
P0327=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) jel kicsi
P0328=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) jel nagy
P0329=Kopogásdetektor 1 (Bank 1) véletlenszerűen jelentkező hiba
P0330=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) funkció-rendellenesség
P0331=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) „kell” értéktartományon kívüli érték
P0332=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) jel kicsi
P0333=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) jel nagy
P0334=Kopogásdetektor 2 (Bank 2) véletlenszerűen jelentkező hiba
P0335=Főtengelyhelyzet-jeladó funkció-rendellenesség
P0336=Főtengelyhelyzet-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0337=Főtengelyhelyzet-jeladó jel kicsi
P0338=Főtengelyhelyzet-jeladó jel nagy
P0339=Főtengelyhelyzet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0340=Vezérműtengely helyzet-jeladó funkció-rendellenesség
P0341=Vezérműtengely helyzet-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0342=Vezérműtengely helyzet-jeladó jel kicsi
P0343=Vezérműtengely helyzet-jeladó jel nagy
P0344=Vezérműtengely helyzet-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0350=Gyújtótékeres primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0351=Gyújtótékeres A primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0352=Gyújtótékeres B primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0353=Gyújtótékeres C primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0354=Gyújtótékeres D primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0355=Gyújtótékeres E primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0356=Gyújtótékeres F primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0357=Gyújtótékeres G primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0358=Gyújtótékeres H primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0359=Gyújtótékeres I primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0360=Gyújtótékeres J primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0361=Gyújtótékeres K primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0362=Gyújtótékeres L primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0370=Vonatköziállás-helyzet-jeladó A funkció-rendellenesség

P0371=Nagyfeloldásújel A nagy frekvencia
P0372=Nagyfeloldásújel A kis frekvencia
P0373=Nagyfeloldásújel A véletlenszerű
P0374=Nagyfeloldásújel A nincs impulzus
P0375=Vonatkozásihelyzet-jeladó B funkció-rendellenesség
P0376=Nagyfeloldásújel B nagy frekvencia
P0377=Nagyfeloldásújel B kis frekvencia
P0378=Nagyfeloldásújel B véletlenszerű
P0379=Nagyfeloldásújel B nincs impulzus
P0380=Izzítógyertya/fűtőáramkör funkció-rendellenesség
P0381=Izzítógyertya/ellenőrnző lámpa funkció-rendellenesség
P04XX=Járulékos kipufogógáz-szabályozás
P0400=Kipufogógáz-visszavezetés funkció-rendellenesség
P0401=Kipufogógáz-visszavezetés mennyiség kicsi
P0402=Kipufogógáz-visszavezetés mennyiség nagy
P0403=Kipufogógáz-visszavezetés (szelep/végfokozat) funkció-rendellenesség
P0404=Kipufogógáz-visszavezetés „kell”értéktartományon kívüli érték
P0405=Kipufogógáz visszavezetés-érzékelő A jel kicsi
P0406=Kipufogógázvisszavezetés-érzékelő A jel nagy
P0407=Kipufogógázvisszavezetés-érzékelő 13 jel kicsi
P0408=Kipufogógázvisszavezetés-érzékelő B jel nagy
P0410=Szekunderlevegő- rendszer funkció-rendellenesség
P0411=Szekunderlevegő- rendszer nem elegendő mennyiség
P0412=Szekunderlevegő-kapcsolószelep A funkció-rendellenesség
P0413=Szekunderlevegő-kapcsolószelep A szakadás
P0414=Szekunderlevegő-kapcsolószelep A zárlat
P0415=Szekunderlevegő-kapcsolószelep B funkció-rendellenesség
P0416=Szekunderlevegő-kapcsolószelep B szakadás
P0417=Szekunderlevegő-kapcsolószelep B zárlat
P0420=Katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)
P0421=Katalizátor-felmelegedési fázis (Bank 1) lassú
P0422=Főkatalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)
P0423=Fűtött katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)
P0424=Fűtött katalizátor hőmérséklet (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)
P0430=Katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)
P0431=Kaializátor-felmelegedési fázis (Bank 2) lassú
P0432=Főkatalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)
P0433=Fűtött katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)
P0434=Fűtött katalizátor hőmérséklet (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)
P0440=T. a. - kipárolgásgátló-rendszer funkció-rendellenesség
P0441=T. a. - kipárolgásgátló-rendszer nem megfelelő hatásosság
P0442=T. a. - kipárolgásgátló-rendszer csekély tömítettség
P0443=T.a.-kipárolgásgátlás-regenerálószelep funkció-rendellenesség
P0444=T.a.-kipárolgásgátlás-regenerálószelep szakadás
P0445=T.a.-kipárolgásgátlás-regenerálószelep zárlat
P0446=T.a.-kipárolgásgátlás-szellőztetőrendszer funkció-rendellenesség
P0447=T.a.-kipárolgásgátlás-szellőztetőrendszer nyitva
P0448=T.a.-kipárolgásgátlás-szellőztetőrendszer zárlat
P0450=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó funkció-rendellenesség
P0451=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó „kell”értéktartományon kívüli érték
P0452=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó jel kicsi
P0453=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó jel nagy
P0454=T.a.-kipárolgásgátlás-nyomásjeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0455=T.a.-kipárolgásgátló-rendszer Jelentős tömítettség
P0460=T.a. tartály-jeladó áramkör funkció-rendellenesség
P0461=T.a. tartály-jeladó áramkör „kell” értéktartományon kívüli érték
P0462=T.a. tartály-jeladó áramkör jel kicsi
P0463=T.a. tartály-jeladó áramkör jel nagy
P0464=T.a. tartály-jeladó áramkör véletlenszerűen jelentkező hiba
P0465=Regenerálás-jeladó funkció-rendellenesség
P0466=Regenerálás-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0467=Regenerálás-jeladó jel kicsi
P0468=Regenerálás-jeladó jel nagy

P0469=Regenerálás-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0470=Kipufogógáznyomás-jeladó funkció-rendellenesség
P0471=Kipufogógáznyomás-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0472=Kipufogógáznyomás-jeladó jel kicsi
P0473=Kipufogógáznyomás-jeladó jel nagy
P0474=Kipufogógáznyomás-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0475=Kipufogógáznyomás-szabályzó szelep funkció-rendellenesség
P0476=Kipufogógáznyomás-szabályzó szelep „kell” értéktartományon kívüli érték
P0477=Kipufogógáznyomás-szabályzó szelep jel kicsi
P0478=Kipufogógáznyomás-szabályzó szelep jel nagy
P0479=Kipufogógáznyomás-szabályzó szelep véletlenszerűen jelentkező hiba
P05XX=Járműsebesség- és üresjárat szabályzó rendszer
P0500=Járműsebesség-jeladó funkció-rendellenesség
P0501=Járműsebesség-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0502=Járműsebesség-jeladó jel kicsi
P0503=Járműsebesség-jeladó jelkimaradás
P0505=Üresjáratifordulatszám-szabályozás funkció-rendellenesség
P0506=Üresjáratifordulatszám-szabályozás fordulatszám kicsi
P0507=Üresjáratifordulatszám-szabályozás fordulatszám nagy
P0510=Alapjárat kapcsoló funkció-rendellenesség
P0530=Klíma berendezés-nyomásjeladó funkció-rendellenesség
P0531=Klíma berendezés-nyomásjeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0532=Klíma berendezés-nyomásjeladó jel kicsi
P0533=Klíma berendezés-nyomásjeladó jel nagy
P0534=Klíma berendezés hűtőközeghiány töltetvesztés
P0550=Szervokormány-nyomásjeladó funkció-rendellenesség
P0551=Szervokormány-nyomásjeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0552=Szervokormány-nyomásjeladó jel kicsi
P0553=Szervokormány-nyomásjeladó jel nagy
P0554=Szervokormány-nyomásjeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0560=Rendszer-feszültségellátás zavar
P0561=Rendszer-feszültségellátás instabil
P0562=Rendszer-feszültségellátás kicsi
P0563=Rendszer-feszültségellátás nagy
P0565=Tempomat bemenőjel funkció-rendellenesség
P0566=Tempomat kimenőjel funkció-rendellenesség
P0567=Tempomat ismétlőjel funkció-rendellenesség
P0568=Tempomat beállítójel funkció-rendellenesség
P0569=Tempomat tolóüzemi jel funkció-rendellenesség
P0570=Tempomat gyorsításjel funkció-rendellenesség
P0571=Tempomat fékárkör A funkció-rendellenesség
P0572=Tempomat fékárkör A bemenőjel kicsi
P0573=Tempomat fékárkör A bemenőjel nagy
P06XX=Irányítóegység és kimenőjelek
P0600=Soros csatlakozás funkció-rendellenesség
P0601=ECU checksum hiba
P0602=ECU programhiba
P0603=ECU belső feszültség hiba
P0604=ECU (RAM) belső hiba
P0605=ECU (ROM) belső tárolási hiba
P0606=ECU mikroprocesszor meghibásodás
P07XX=Hajtómű
P0700=Hajtóművezérlés funkció-rendellenesség
P0701=Hajtóművezérlés „kell” értéktartományon kívüli érték
P0702=Hajtóművezérlés elektromos zavar
P0703=Hidrodinamikus nyomatékváltó/fékárkör B funkció-rendellenesség
P0704=kuplungkapcsoló funkció-rendellenesség
P0705=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó funkció-rendellenesség
P0706=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0707=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó jel kicsi
P0708=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó jel nagy
P0709=Fokozatválasztókar-helyzetjeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0710=Hajtóműolaj -hőfokjeladó funkció-rendellenesség

P0712=Hajtóműolaj -hőfokjeladó jel kicsi
P0713=Hajtóműolaj-hőfokjeladó jel nagy
P0714=Hajtóműolaj-hőfokjeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0715=Turbina, bemenőfordulatszám-jeladó funkció-rendellenesség
P0716=Turbina, bemenőfordulatszám-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0717=Turbina, bemenőfordulatszám-jeladó nincs jel
P0718=Turbina, bemenőfordulatszám-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0719=Hidrodinamikusan nyomtatékváltó/fékáramkör B jel kicsi
P0720=Kihajtás, fordulatszám-jeladó funkció-rendellenesség
P0721=Kihajtás, fordulatszám-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0722=Kihajtás, fordulatszám-jeladó nincs jel
P0723=Kihajtás, fordulatszám-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0724=Hidrodinamikusan nyomtatékváltó/fékáramkör B jel nagy
P0725=Motor, fordulatszám-jeladó funkció-rendellenesség
P0726=Motor, fordulatszám-jeladó „kell” értéktartományon kívüli érték
P0727=Motor, fordulatszám-jeladó nincs jel
P0728=Motor, fordulatszám-jeladó véletlenszerűen jelentkező hiba
P0730=Áttétel helytelen
P0731=Áttétel 1. fokozat nem megfelelő
P0732=Áttétel 2. fokozat nem megfelelő
P0733=Áttétel 3. fokozat nem megfelelő
P0734=Áttétel 4. fokozat nem megfelelő
P0735=Áttétel 5. fokozat nem megfelelő
P0736=Áttétel R. fokozat nem megfelelő
P0740=Hidrodinamikusan nyomtatékváltó tengelykapcsoló funkció-rendellenesség
P0741=Hidrodinamikusan nyomtatékváltó tengelykapcsoló nyitva maradt
P0742=Hidrodinamikusan nyomtatékváltó tengelykapcsoló zárva maradt
P0743=Hidrodinamikusan nyomtatékváltó tengelykapcsoló elektromos zavar
P0744=Hidrodinamikusan nyomtatékváltó tengelykapcsoló véletlenszerűen jelentkező hiba
P0745=Nyomásszabályzó mágnesszelep funkció-rendellenesség
P0746=Nyomásszabályzó mágnesszelep nyitva maradt
P0747=Nyomásszabályzó mágnesszelep zárva maradt
P0748=Nyomásszabályzó mágnesszelep elektromos zavar
P0749=Nyomásszabályzó mágnesszelep véletlenszerűen jelentkező hiba
P0750=Mágnesszelep-kapcsoló A funkció-rendellenesség
P0751=Mágnesszelep-kapcsoló A nyitva maradt
P0752=Mágnesszelep-kapcsoló A zárva maradt
P0753=Mágnesszelep-kapcsoló A elektromos zavar
P0754=Mágnesszelep-kapcsoló A véletlenszerűen jelentkező hiba
P0755=Mágnesszelep-kapcsoló B funkció-rendellenesség
P0756=Mágnesszelep-kapcsoló B nyitva maradt
P0757=Mágnesszelep-kapcsoló B zárva maradt
P0758=Mágnesszelep-kapcsoló B elektromos zavar
P0759=Mágnesszelep-kapcsoló B véletlenszerűen jelentkező hiba
P0760=Mágnesszelep-kapcsoló C funkció-rendellenesség
P0761=Mágnesszelep-kapcsoló C nyitva maradt
P0762=Mágnesszelep-kapcsoló C zárva maradt
P0763=Mágnesszelep-kapcsoló C elektromos zavar
P0764=Mágnesszelep-kapcsoló C véletlenszerűen jelentkező hiba
P0765=Mágnesszelep-kapcsoló D funkció-rendellenesség
P0766=Mágnesszelep-kapcsoló D nyitva maradt
P0767=Mágnesszelep-kapcsoló D zárva maradt
P0768=Mágnesszelep-kapcsoló D elektromos zavar
P0769=Mágnesszelep-kapcsoló D véletlenszerűen jelentkező hiba
P0770=Mágnesszelep-kapcsoló E funkció-rendellenesség
P0771=Mágnesszelep-kapcsoló E nyitva maradt
P0772=Mágnesszelep-kapcsoló E zárva maradt
P0773=Mágnesszelep-kapcsoló E elektromos zavar
P0774=Mágnesszelep-kapcsoló E véletlenszerűen jelentkező hiba
P0780=Menetválasztó-fokozat funkció-rendellenesség
P0781=Menetválasztó-fokozat 1-2 funkció-rendellenesség
P0782=Menetválasztó-fokozat 2-3 funkció-rendellenesség
P0783=Menetválasztó-fokozat 3-4 funkció-rendellenesség

P0784=Menetváltó-fokozat 4-5 funkció-rendellenesség
P0785=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep funkció-rendellenesség
P0786=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep „kell”értéktartományon kívüli érték
P0787=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep jel kicsi
P0788=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep jel nagy
P0789=Kapcsolás/helyzet-mágnesszelep véletlenszerűen jelentkező hiba
P0790=Normál/sport programváltó-kapcsoló funkció-rendellenesség

P1110 Variable Intake Manifold Signal High C-33
P1110 Variable Intake Manifold Signal Low C-33
P1110 Variable Intake Manifold Open Circuit C-33
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation C-08
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-08
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-08
P1130 O2 Sensor 1 Signal Out of Range C-30
P1130 O2 Sensor 1 Signal no Activity detected C-30
P1130 O2 Sensor 1 Signal Switching Time Error C-30
P1170 System too rich (Bank 1) C-30
P1170 System too lean (Bank 1) C-30
P1230 Main Relay Circuit Voltage High C-03
P1230 Main Relay Open Circuit C-03
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 C-27
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 C-27
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3 C-27
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 C-27
P1372 Crankshaft Sensor Segment Error C-06
P1372 Crankshaft Sensor Adaption Error C-06
P1481 Fan Relay 1 Circuit High C-34
P1481 Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit C-34
P1482 Fan Relay 2 Circuit High C-34
P1482 Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit C-34
P1500 Electronic Throttle Control Motor Failure C-09
P1500 Electronic Throttle Control Motor Failure C-09
P1520 Powerstage Currentless C-02
P1525 Limp Home Position Error C-09
P1526 Throttle Position Adaption Error C-09
P1526 Throttle Position no Adaption C-09
P1526 Limp Home Adaption Error C-09
P1526 Lower Limit Adaption Error C-09
P1530 A/C Relay Voltage High Air Conditioning System B-10
P1530 A/C Relay Circuit Open Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Invalid Signal Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Signal High Input Air Conditioning System B-05
P1540 Air Conditioning Pressure Signal Low Input Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Open Circuit Air Conditioning System B-05
P1540 Air Conditioning Pressure Invalid Signal Air Conditioning System B-10
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power C-09
P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle C-09
P1550 Electronic Throttle Control Power Management C-09
P1550 Electronic Throttle Control Engine Stop C-09
P1551 Engine Torque Always Higher Than Expected C-02
P1555 Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load C-09
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) C-02
P1606 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-02
P1606 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-02
P1606 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-02
P1610 Security Code Not Programmed Immobiliser B-07
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser C-02
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05

P1614 Wrong Security Code received Immobiliser C-06
P1614 Wrong Security Code received Immobiliser C-06
P1615 Wrong Vehicle ID from Body Control Module C-40
P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module C-40
P1650 Service Vehicle Soon Light Voltage High C-37
P1650 Service Vehicle Soon Light Voltage Low C-37