



Rascal Super User Guide

To Full Set
Teljes élesítés

X X X X

Enter your 4-digit PIN code. Exit time will start. Leave premises by designated exit route. System will set automatically on completion of exit time.

Adja meg a 4 jegyű PIN kódot. Megkezdődik a kilépési idő. A helyiségeket kijelölt kilépési útvonalon hagyhatja el. A rendszer automatikusan bekapcsol a kilépési idő lejártá után.

To Part Set
Részleges élesítés

X X X X
* 0

Enter your 4-digit code. Press * followed by 0. Exit time will start. Isolated zone LED's will flash. System will Part Set automatically on completion of Part Set exit time.

Adja meg a négyjegyű kódját. Nyomja meg a * gombot, majd a 0. A kilépési idő elindul. Az elkülönített zóna LED-je villog. A rendszer automatikusan élesedik a részkielzés kilépési idejének befejezésekor.

To Home Set
Otthonmaradó élesítés

X X X X
* 6

Enter your 4-digit PIN code. Press * followed by 6. Exit time will start. Isolated zone LED's will flash. System will Home Set automatically on completion of Part Set exit time.

Adja meg a 4 jegyű PIN kódot. Nyomja meg a * gombot, majd a 6. Az élesedési idő elindul. A kizárt zóna LED-je villog. A rendszer otthoni élesítés automatikusan befejeződik a "Részleges élesítés" kilépési ideje szerint.

To Unset
(No Alarm)
Kikapcsolás

X X X X

Enter your 4-digit PIN code to Unset system and revert to 'Day' mode.

Írja be a 4 számjegyű PIN-kódot, hogy visszatérjen a "Nappali" üzemmódba. (Nincs riasztás)

To Reset
(After an Alarm)



Riasztás utáni reset

X X X X
LEDS ON FOR ZONE ACTIVATION
X X X X
#

Sounders/Strobe operating. Enter your 4-digit PIN code.

Hang és fényjelzés nyugtázása. Írja be a 4 számjegyű PIN kódot.

Sounders/Strobe silenced. LED's on for zone activation. Re-enter 4-digit PIN code followed by # to reset the system.

A hang- és fényjelzés megszűnik. Az aktivált zóna LED-je világít. Írja be újból a 4 számjegyű PIN kódot a teljes resethez.

Change User PIN
code

Felhasználói PIN kód beállítása

X X X X
* 9 1
Y Y Y Y

Enter your 4-digit PIN code. Press * then 9, then 1. Enter your NEW 4-digit PIN code.

Írja be a 4 jegyű PIN kódot. Nyomja meg a * és a 9-es és 1-es gombot. Írja be az új PIN kódot

Bell Test

Hangjelző teszt

X X X X
* 9
*

Enter your 4-digit PIN code. Press * then 9. System runs Auto Test. Press * on completion to exit Bell Test.

Írja be a 4 jegyű PIN kódot. Nyomja meg a * és a 9-es gombot. A rendszer futtatja az Auto Test programot. A * megnyomásával kiléphet a teszt üzemmódból

Walk Test

Sétáló teszt

X X X X
* 9 4
*

Enter your 4-digit PIN code. Press *, then 9, then 4 to Walk Test detectors. Press * on completion to exit walk test.

Írja be a 4 jegyű PIN kódot. Nyomja meg a * és a 9-es és 4-es gombot. a sétáló teszt indításához. A * megnyomásával kiléphet a teszt üzemmódból