

Electrolux EDC67550W szaritogep hibakod tabla

- E31: Paratartalom erzekele hibaja -> Ellenorizd az erzekelet es csatlakozasait
- E32: Rovidzarlat a paratartalom erzekelelon -> Csereld ki a paratartalom erzekelet
- E33: Szakadas a paratartalom erzekeleloben -> Csereld ki az erzekelet es ellenorizd a vezetekeket
- E51: Motor rele hiba -> Relecsere a vezerlopanelen
- E54: Motor hiba (nincs forgas) -> Motor vagy tapkabel ellenorzese, esetleg csereje
- E63: Tulmelegedes (biztositek vagy hokorlatozo) -> Tisztitsd meg a hocserelot, ellenorizd a hobiztositeket
- E64: Futobetet hibaja -> Futoszal vagy csatlakozasi hiba - cserelendo
- E66: Rele hiba (futes) -> Relecsere, forrasztasok ellenorzese
- E70: NTC hiba (altalanos) -> NTC csatlakozas/erzekele ellenorzese
- E71: NTC ertek hibas (tul magas vagy alacsony) -> NTC ellenallas merese, csere ha hibas
- E72: NTC 2 ertek hibas -> Masodik NTC ellenorzese, kabelezes vizsgalata
- E73: NTC 2 nem olvashato -> Masodik NTC hibas vagy nincs jelen - potolni
- E82: Felhasznaloi panel kommunikacios hiba -> Kommunikacios kabel ellenorzese
- E85: Felhasznaloi panel hiba -> Felhasznaloi panel csere vagy reset
- E90: Main board hiba (altalanos) -> Fopanel hiba - cserelni kell
- E91: Kommunikacios hiba -> Kabelezes/kommunikacios hiba keresese
- E92: Felhasznaloi panel konfiguracios hiba -> Reset vagy uj panel konfiguralasa
- E93: NTC konfiguracios hiba -> Konfiguracio ujratoitese szervizmodban
- E94: Program konfiguracios hiba -> Program ujratoitese szerviz modban
- E95: Feszultsegproblema vagy EEPROM hiba -> Feszultseg stabilizalasa, EEPROM ellenorzese
- F20: NTC szenzor hiba vagy homersekleti hatar tullepve -> NTC merese (10kOhm 25C-nal), csere ha szukseges