

Wartung und Pflege

Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen

Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

einsetzen ...

Siebsystem
zuschrauben
MARKIERUNG
BEACHTEN!

Sprüharme
...Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

unteren Arm nach
oben ziehen ...

oberen Arm
abschrauben ...

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...

unteren Arm
einsetzen ...

oberen
festschrau

Kleine Fehler selbst beheben denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "A" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	- Zulaufarmatur öffnen. 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. - Zulaufschlauch knickfrei verlegen.	Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	- Geschirr ordnungsgemäß einräumen. - Abwasserteile des Geschirrs gründlich reinigen.
Anzeige "E:22" leuchtet	Siebe verschmutzt oder verstopft	Siebe reinigen (siehe oben).	Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Zu wenig Reiniger	Zu wenig Reiniger
Anzeige "E:24" und "A" leuchtet	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt	Abwasserschlauch knickfrei verlegen.		Ungeeignetes Programm gewählt	Ungeeignetes Programm gewählt
Anzeige "E:25" und "A" leuchtet	Abwasserpumpe blockiert	Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).		Sprüharmdüsen verstopft	Sprüharmdüsen verstopft
Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet	Gerät technisch defekt	Gerät technisch defekt		Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest	Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).		Sprüharme blockiert	Sprüharme blockiert
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig	Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.	Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert
	Harte Messerklingen sind anfälliger	Niemals rostende Teile im Gerät spülen.	Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler Dosierung erhöhen.	Klarspüler Dosierung erhöhen.
	Fremdrost			Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung.	Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung.
				Geräteeinstellung	Geräteeinstellung
			Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Speziessalz fehlt	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Speziessalz fehlt
			Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernen)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	Gläser nicht spülmaschinenfest.
			Kunststoff / Geschirteile verfärbt	Zu wenig Reiniger	Zu wenig Reiniger
				Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)

Programmabbruch ... Richtig einräumen ...

Während des Programms START-Taste ca. 3 Sek. (Reset) drücken.

Die Ziffernanzeige zeigt "0:01" nach ca. 1 Minute Programmende, es erscheint 0:00

Gerät ausschalten

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asch Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukte gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme

