

**AIWA 1402, 2002KE, 2102KE Mikroprocesor TVP02066 D05\04 : pin 7 mikroprocesoru TVP02066 zapíná servisní mod. ? V televizoru je obvyčejně umístěné tlačítko nebo plošky, které spojíme (stlačíme tlač.) současně s tlačítkem modu.**

**AIWA TV-C142, TV-A215: Mikroprocesor M37220M3-150S. Pro spuštění servisního modu je potřeba stlačit skrzté tlačítko na DO. Je umístěno na DO mezi tlač." 8 " a " SYSTEM " pod**

**krycím panelem s popiskami. Při výměně paměti provedťte následující: 1.stisknout " TEST " 2.stiskněte tl." DISPLAY " na DO a sledujte obrazovku , má být dle obr. 2 3.stlačit tl.**

**" CHANNEL " na DO , poté přemístěte červenou šipku na značku "K3" dle obr.3 a nastavte hodnoty jako na obr.3 pomocí tlač. HLASITOST + - . Potom přemístit kurzor na**

**" K4 " a nastavte jako na obr. 4 4. stlačit tl." DISPLAY " a potom skryté tl.zápisu. Po**

**objevení nápisu - INITIAL - na několik sekund se přístroj autom. vypne.**

```

-----
|  AGING      |
|  AFT   OK   000H  |
|             |
-----

```

Obr. 2

```

-----
|  ^  v  S123  K234Y  |
|  +  -   000   0100  |
|             |
-----

```

Obr. 3

```

-----
|  ^  v  S123  K234Y  |
|  +  -   000   0010  |
|             |
-----

```

obr. 4

obr . 1

