



Conrad Szakiüzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588

## ULTRAHANGOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK

Rend.sz.: 826621, 813385, 824724, 824724, 814367, 814368, 814370

### 1. Készülék-leírás



1. fedél
2. kosár
3. nemesacél kád
4. Hálózati kábel
4. BE/KI
6. időkapcsoló
7. hőmérsékletkapcsoló

### 2. Műszaki adatok

tulajdonságok	Emmi 20 – 2,0 Liter	Emmi 30 - 3,0 liter	Emmi 40 – 4,0 Liter
magasság, mm	220	240	240
szélesség, mm	150	165	180
hosszúság (mm)	260	265	325
űrtartalom (liter)	2,0	3,0	4,0
kád, kb. (mm)	230x120x80	240x135x100	300x155x100
tápfeszültség (V)	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz
érintésvédelmi osztály	IP 20	IP 20	IP 20
teljesítményfelvétel, csúcs (kb.)	100 W	150 W	200 W
ultrahangos rezgető	2 (kb. 38 kHz)	3 (kb. 38 kHz)	4 (kb. 38 kHz)

### 3. Fontos tudnivalók

- Az ultrahangos tisztítókészülék csak a típus táblán (hátlap) feltüntetett hálózati feszültségre üzemeltethető ( földelt védőérintkező dugszaljból).
- Ne töltsön közvetlenül a kádba éghető vagy agresszív vegyszert (savat stb.), hanem használjon az üvegtartályt.
- Az ultrahangos tisztítás közben ne nyúljon a tisztítófolyadékba.
- Ha szállítási sérülés állapítható meg, ne csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
- Ne tisztítson élőlényt ( kormók, állatok stb.) a készülékben.
- Max. 4 óra tartózkodás megengedett a készülék környezetében (1 méter).
- Az erősen szennyezett tárgyakat rakja a szennyezett oldalával lefelé, és ne rakja egymásra.
- Az ultrahangos tisztítókészüléket csak akkor használja, ha elegendő vízzel van feltöltve. (a kád kb. a háromnegyedéig legyen feltöltve, azaz a betöltött víz szintje legyen kb. 1-2 cm-el a kád felső széle alatt).
- Az normális jelenség, hogy a kád felső szélei üzem közben felmelegsenek.

### 4. Használati útmutató



A kádat ( 3 ) töltsze meg vízzel, és dugja be a hálózati dugót (4) egy dugaszaljba. A hálózati kapcsoló megnyomása után (5) forgatógombbal állítható be a tisztítási idő ( 6 ) és a hőmérséklet ( 7 ) . Beállíthatja a tartós működés is ( 8 ) ( forgatás balra). Biztonsági okokból ezt azonban nem ajánljuk. A víz párolgása következtében a készülék szárazon járhat, és saját magát tönkretelheti. A beállítandó tisztítási idő függ a szennyezettség fokától és a tisztítandó tárgytól. Ha letelt a beállított idő, a készülék automatikusan befejezi a tisztítási műveletet. Ha újból elforgatjuk a forgókapcsolót, a készülék megint működik.

Ha befejeződött a tisztítási művelet, vegye ki a tárgyakat a kádból, és rövid ideig öblögesse le folyó vízzel őket, hogy eltávolítsa a még rájuk tapadó szennyeződésszrészecskéket.

A tisztítási művelet (vagy több tisztítási művelet) befejeződése után ajánlatos kiönteni a vizet a kádból, a kádat rövid ideig kiöblögetni, és egy tisztítókendővel szárazra törölni. Vigyázzon arra, hogy a készülék alján lévő szellőzőnyílásokon át ne hatoljon be víz a készülék belsejébe.

### Megjegyzés:

Amikor friss vízvezetéki vízzel tölti meg a kádat, a keménységi foktól függően egy bizonyos gáztalanítási időt kell figyelembe vennie. (A legjobb tisztítóhatás gáztalanított vízzel, pl. forrált, állott vagy desztillált vízzel érhető el.) Más esetben a víz gáztalanítása céljából ajánlatos a készüléket 10 percre betöltött víz mellett járattatni, mielőtt még tárgyakat tisztítana vele).

### 5. Példák tárgyak tisztítására ultrahanggal

- Szemüvegek, szemüvegállványok (Figyelem! Ne érjen a szemüveg üvege közvetlenül hozzá a nemesacél kád fenekéhez!!).
- Arany- és ezüstékszerek, drágakövek, smaragd, gyöngy
- Tuskihúzó, rajzeszközök
- Fogpótlások, fogszabályzók, fogászati műszerek stb.
- Villanyborotva-fejek
- Motoralkatrészek, elektronikai kártyák, tintapatronok , motorkerékpárláncok és porlasztók stb.
- Finommechanikai alkatrészek, fegyveralkatrészek, pl. tárak, töltényhüvelyek, ütőszegek, rugók

### 6. Tisztítási segédeszközök

Az adott tisztítási folyamathoz rendelhető különböző kiegészítő tisztítószer, amelyek fokozzák a tisztítóhatást. Ezek a szerek ott rendelhetőek meg, ahol az Emmi ultrahangos tisztítókészüléket beszerezte, vagy a <http://www.emag-germany.de> web-oldalon keresztül.

Az EMAG AG a mindenkori célhoz a következő koncentrátumokat ajánlja:

EM 070 – fogászati célokra, és házi protézis-tisztításra.

EM 080 – ékszerek tisztítására (pl. drágakövek, smaragdok, gyöngyök), szemüvegek, optikai üvegek, tuskihúzó, gömbfejek, kis szárazok és műszerek, valamint precíziós alkatrészek, villanyborotva-fejek (kontaktlencsék nem).

EM 081 – fegyveralkatrészek, és különösen zsíros tárgyak

EM 100 – dezoxidáló koncentrátum ezüstökhöz stb. (használat csak üveg pohárban)

EM 200 – Descoton-Forte, fertőtlenítő koncentrátum műszerekhez stb. (használat melegítés nélkül)

EM 300 Super Plus – extrém tisztító nehéz esetekre (foglatok, zsanérok, golyóscsapágyak, fegyveralkatrészek, töltényhüvelyek, réztárgyak stb.)

EM303 – kártya-tisztító (nyomatott áramköri kártyák (nyák), stb.)

EM404 – alumínium- és fröccsöntött tárgyak tisztítója (porlasztó, motorblokk, hengerfej stb.)

Más gyártó tisztító-koncentrátumának a használatakor nem vállalunk felelősséget az ultrahangos tisztítókészülékben tisztított tárgyakért. Részletes tájékoztatással bármikor szívesen rendelkezésükre állunk.

### 7. Garancia

Erre a készülékre a vásárlás dátumától számított 24 hónapra vállalunk garanciát.

Az ez idő alatt az anyag- és/vagy gyártási hibából származó hibákat díjmentesen elhárítjuk vagy javítás, vagy csereszállítás formájában. Amennyiben nem ütközik törvénybe, az egyéb garanciális igényeket kizárjuk.

Garanciális kötelezettségünk megszűnik harmadik fél beavatkozása, vagy a készüléknek engedélyünk nélkül harmadik fél által történő szétszerelése esetén. Garanciális kötelezettségünk szándékos károkozás vagy hibás bánásmód esetén is megszűnik.

A garanciális kötelezettség teljesítése nem hosszabbítja meg a garanciális időt.

Nem jogos reklamációk, pl. üzembeállítási vagy kezelési hibák esetében fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a keletkező költségeket felszámítsuk.

A garancia igénybeviteléhez meg kell őriznie a vásárlás dátumát is tartalmazó számlát.