

5 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Данный раздел является простым и понятным руководством по устранению наиболее часто встречающихся неисправностей, которые могут проявиться во время работы котла CIAO N.

Зная тип неисправности, с помощью ТАБЛИЦЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ, приведенной в разделе 5.1 на странице 50 и разделе 5.2 на странице 53, можно определить причину неисправности и, выполняя процедуры, описанные в разделе 5.3 на странице 58 и в разделе 5.4 на странице 62, можно определить неисправные элементы.



Доступ к различным элементам описан в главе ДОСТУП К ВНУТРЕННИМ ЭЛЕМЕНТАМ – раздел 4.4 на странице 18.

Для определения клемм смотри электрические схемы, пункт Е ПРИЛОЖЕНИЯ - страница 91 и пункт F ПРИЛОЖЕНИЯ – страница 95.

5.1 НЕИСПРАВНОСТИ, О КОТОРЫХ СИГНАЛИЗИРУЮТ СВЕТОВЫЕ УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЛЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	СИГНАЛИЗАЦИЯ О НЕПОЛАДКЕ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
	Мигает с частотой: 1 секунда горит – 5 секунд выключена	Котел находится в режиме ожидания, пламени нет	/
	Мигает с частотой: 0,5 секунд горит – 0,5 секунд не горит	Временная остановка котла, вызванная одним из следующих сбоев, которые восстанавливаются автоматически (*): Сработало реле давления воды (время ожидания 10 минут) Сработало прессостат дымоудаления (время ожидания 10 минут) Датчик NTC системы отопления (время ожидания 2 минуты) Переходное состояние – ожидание повторного розжига	/
	(*) На этом этапе котел ожидает восстановления рабочих условий. Если по истечении времени ожидания котел не возобновит нормальную работу, то данная остановка станет окончательной и загорится красный световой индикатор.		
	Быстро мигает с краткой сигнализацией	Вход работает в режиме функции S.A.R.A.	/
	Горит непрерывным светом	Имеется пламя и котел работает нормально	/

КРАСНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	Горит непрерывным светом	Аварийная блокировка	Выполните соответствующую проверку сообщения об ошибке – см. раздел 5.3.2 на странице 59 Смотри раздел 1.4.9, страница 4
	Горит непрерывным светом	Блокировка пламени	Выполните соответствующую проверку сообщения об ошибке – см. раздел 5.3.1 на странице 58 Смотри раздел 1.4, страница 2
	Горит непрерывным светом	Сработал прессостат дымоудаления	
	Горит непрерывным светом	Сработал термостат дымовых газов	
	Мигает с частотой: 0,5 секунд горит – 0,5 секунд не горит	Сработал предельный термостат	
	Горит непрерывным светом	Датчик NTC системы отопления (после временного этапа ожидания)	
	Горит непрерывным светом	Сработало реле давления воды (после временного этапа ожидания)	