



A - ручка программатора

B - кнопка для снижения скорости отжима или отключения отжима (в зависимости от модели)

C - кнопка повышение уровня воды

D - кнопка СТАРТ / ПАУЗА

E - Лампочки вкл. / выкл.

Ручка программатора	Основные программы	Дополнительные программы	
	Хлопок Предварительная стирка		Полоскание
	Синтетика		Смягчение
	Чувствительное белье (бережная стирка)		Слив воды
	Шерсть		Отжим
	Быстрая стирка		