









## Обслуживание, продолжение

Обслуживание свечи зажигания (см. рис. [8])



НЕ проверяйте искру с вынутой свечей зажигания. Используйте только тестер зажигания "Briggs & Stratton" ❶ для проверки искры.

НЕ заводите двигатель при отсутствии свечи зажигания. В случае перелива установите дроссель в положение FAST (быстро) и заводите до тех пор, пока двигатель не запустится.

Зазор свечи зажигания ❷ должен составлять 0,76 мм или 0,030 дюйма.

Заменяйте свечу зажигания через каждые 100 часов работы или каждый сезон. Вы можете заказать ключ для свечи зажигания у любого Уполномоченного Сервисного Дилера "Briggs & Stratton".

Примечание: в некоторых районах местные законы требуют использования резисторной свечи зажигания для подавления помех от сигналов зажигания. Если на данном двигателе была изначально установлена резисторная свеча зажигания, необходимо использовать для замены свечу зажигания того же типа.

Содержите двигатель в чистоте (см. рис. [9])

Периодически очищайте двигатель от травы и мусора. Очистите кожух стартера ❶. Не промывайте двигатель водой, так как вода может попасть в топливо. Очищайте при помощи щетки или сжатого воздуха.



Скопление мусора вокруг глушителя ❸ может привести к воспламенению. Проверьте и очищайте зону вокруг глушителя перед каждым использованием.

Если имеется искроуловитель (на глушителе) ❹, снимите его для очистки и проверки. В случае повреждения замените.

Очистите систему охлаждения. Трава или солома могут засорить систему воздушного охлаждения двигателя, в особенности после продолжительного кошения высокой и сухой травы. Может возникнуть необходимость очистки внутренних охлаждающих ребер и поверхностей для предотвращения перегрева и повреждения двигателя.

Вывинтите 3 винта ❺ и поднимите корпус вентилятора для очистки зон, обведенных жирной линией ❻.

Не ослаблять 2 винта крепления ленточного тормоза ❼.

Не отгибайте и не снимайте кожух маховика ❻.

## График обслуживания

Соблюдайте часовые или календарные интервалы обслуживания, в зависимости от того, какие из них истекли раньше. В случае работы в неблагоприятных условиях необходимо производить обслуживание чаще.

### Первые 5 часов

- Заменить масло

### Каждые 5 часов или ежедневно

- Проверить уровень масла
- Очистить кожух стартера
- Очистить зону вокруг глушителя

### Каждые 25 часов или каждый сезон

- Заменить масло при работе с высокой нагрузкой или при высокой температуре окружающей среды
- Произвести обслуживание элемента Oil-Foam® воздушного фильтра\*

### Каждые 50 часов или каждый сезон

- Заменить масло
- Осмотреть искроуловитель, если имеется

### Каждые 100 часов или каждый сезон

- Очистить систему охлаждения\*
- Заменить свечу зажигания

\* В случае работы в пыльных условиях, наличия мусора в воздухе, а также после продолжительного кошения высокой и сухой травы необходимо производить очистку чаще.

### Неполный перечень подлинных изделий "Briggs & Stratton"

#### Briggs & Stratton (или эквивалентные)



<u>Изделие</u>	<u>№ изделия</u>
Масло (20 унций, 0,6 л) . . . . .	100005E
Комплект для масляного насоса . . . . .	5056 (используется стандартная электродрель для быстрого удаления масла из двигателя)
Стабилизатор топлива . . . . .	992030 (1 унция, 30 мл, одноразовый пакет)
Стабилизатор топлива . . . . .	999005E (5041) (4,2 унции, 125 мл бутылка)
Элемент Oil-Foam® воздушного фильтра . . . . .	698369
Элемент Oil-Foam® . . . . .	272235 (5047) воздушного фильтра с крышкой
Резисторная свеча зажигания . . . . .	992041
Стандартная свеча зажигания . . . . .	992040
Платиновая свеча зажигания с повышенным сроком службы . . . . .	992041 (5062) (используется для большинства нижнеклапанных двигателей)
Тестер зажигания . . . . .	19368
Ключ для свечи зажигания . . . . .	89838 (5023)
Искрогаситель . . . . .	398067

## Хранение

В случае хранения двигателей в течение периода более 30 дней, необходимо их защитить или слить топливо во избежание образования смолистых осадков в топливной системе или на основных частях карбюратора.

Для защиты двигателя мы рекомендуем использовать стабилизатор топлива "Briggs & Stratton", который Вы можете заказать у Уполномоченного Сервисного Дилера Briggs & Stratton. Размешайте стабилизатор с топливом в топливном баке или канистре. Ненадолго заведите двигатель для прохождения стабилизатора через карбюратор. Двигатель и топливо могут храниться до 24 месяцев.

Примечание: Если стабилизатор не используется или если двигатель работает на топливе с содержанием спирта, например бензоспирте, необходимо слить все топливо из бака и запустить двигатель до остановки из-за нехватки топлива.

1. Заменить масло. См. Использование масла. (см. рис.  ).
2. Выньте свечу зажигания и залейте приблизительно 15 мл (1/2 унции) моторного масла в цилиндр. Вновь установите свечу зажигания и медленно поверните вал для распределения масла.
3. Очистите цилиндр и ребра головки цилиндра, пространство под кожухом стартера и вокруг глушителя/конвертера от травы и мусора.
4. Хранить в чистом и сухом помещении, но НЕ рядом с печью, котлом или водонагревателем, в которых используется горелка, или любым иным оборудованием, которое может произвести искру.

## Техобслуживание

Обращайтесь к Уполномоченным Сервисным Дилерам "Briggs & Stratton". Каждый из них имеет на складе подлинные детали "Briggs & Stratton" и соответствующие инструменты. Специально подготовленные механики обеспечат профессиональный ремонт любых двигателей "Briggs & Stratton". Только дилеры, имеющие статус "Уполномоченных дилеров Briggs & Stratton" обязаны соответствовать стандартам "Briggs & Stratton".

Когда Вы приобретаете оборудование с двигателем "Briggs & Stratton", Вам обеспечивается квалифицированное обслуживание более, чем 30000 Уполномоченными Сервисными Дилерами во всем мире, где работает 6000 сервисных механиков-мастеров высшей квалификации. Смотрите эти знаки, где предлагаются услуги "Briggs & Stratton".



Вы можете найти ближайшего Уполномоченного Сервисного Дилера "Briggs & Stratton" на карте в Интернете [www.briggsandstratton.com](http://www.briggsandstratton.com) или в справочнике "Желтые страницы"™ в разделах "Двигатели, бензиновые", "Бензиновые двигатели", "Газонокосилки" или им подобных.



Примечание: Указатель "Бегущие пальцы" и справочник "Желтые страницы" зарегистрированы в качестве торговых марок в различных юрисдикциях.

Иллюстрированное руководство по ремонту включает раздел "Теория работы", основные технические данные и подробные сведения о регулировке, настройке и ремонте одноцилиндровых четырехтактных нижнеклапанных двигателей "Briggs & Stratton". Закажите P/N (изделие номер) 273108 у Уполномоченного Сервисного Дилера "Briggs & Stratton".

Требуйте подлинные запасные детали "Briggs & Stratton" с нашим логотипом на коробке и/или детали. Использование неподлинных деталей может привести к нарушению работы и аннулированию Вашей гарантии.





