


ADJUSTMENTS - REGLAGES - EINSTELLUNGEN - REGOLAZIONE - AJUSTES




It is necessary to enter the Service Mode in order to carry out alignment of the TV set. Press the "Service" button on the RCU, except the "Focus" and "Volume" buttons.

1. Service Mode Access

- 1 With the RCU, put the TV set into the "Standby" mode.
- 2 Switch "Off" the TV by mains supply switch (wait until LED is dark).
- 3 Press the "Magenta" (text) button on the RCU switch "On" the TV set using the remote.

Continue to press the "Magenta" (text) button until the Service-setup Sub-Menu appears.



SERVICE-MODE (GB)

The service mode sent with the remote control. All the operations of regulation s'effectuent à l'aide de la télécommande. Toutes les opérations de réglage s'effectuent à l'aide de la télécommande (sauf les réglages de l'écran et du volume).

1. Accès au mode service

- 1 Commute le téléviseur en position de veille avec la télécommande.
- 2 Éteindez le téléviseur par l'intermédiaire du secteur (attendre l'éteinte).
- 3 Maintenez la touche "Magenta" (text) sur le RCU jusqu'à ce que le téléviseur soit mis en marche.

Continue de presser la touche "Magenta" (text) jusqu'à ce que le menu Service-setup apparaît.

Sub-Menu

2. Service Menu

2.1 Navigation

- Press the Δ (∇) buttons to select the menu line.
- Press the Δ (∇) buttons to make adjustments or selection of a menu item.

2.2 Service Menu Items

Set-up lines

OSD CONTR

Geometry lines

Video lines

IF lines

CONT FEAT

Sync lines

SECAM

IF lines

VIDEO PROCESSOR

IF lines

IF lines</h