

## Indesit mosogatógép hiba kód . IDL. 71

Lead 1= előmosás / 3hr

Lead 2= Mosás / 6hr

Lead 3= Öblítés / 9 hr

Lead 4= Szárítás / 12hr

Lead. megvilágít

1 = Túlsordulás ( víz alapan )

1+2 = Pumpa időtúllépés, vagy Program elismerés hiba ( időzítő nem programozott, hibás mellék klaviatúra)

1+3 = Keringés pumpa nem működik

2+3 = Nem feltöltés

2+4 = Fűtés áramkör nem működik

2 = Szolenoid szelep törött

3 = Termisztor (NTC) nem kapcsol

4 = Tempó nem elér mialatt fűtés ( poss NTC különálló -ból tok).

Ez rendszerint szükséges 'rest' a gép után egy hiba kód lesz kijelzett.

Resetting.

Kapcsoló dishwasher LEGTÁVOLABBI, forgat a választókapcsoló STOP/CHANGE és bekapcsol , után néhány második a VEZETETT fog kimegy lehetővé tesz egy új műsor hogy válogatott