



Abgleich bei Austausch des Feature-Moduls:
 Rauschreduktion, Farbdeckung, Bildschärfe und AV-Konfiguration sind beim Austausch-Modul oder nach einem ATS-Reset auf Auslieferwerte gesetzt. Eventuell auf die Empfangsbedingungen des Kunden abgleichen. PIP-Position und Bildgeometrie, VGA-Bildgeometrie und Weißwert einstellen
 Wichtig! Bildröhrentyp einstellen
 Abgleich im Servicemanual 72010 030 5000 Seite 2-1

Abgleich bei Austausch des Signal-Baustein nicht erforderlich