

Gomb sz.	TV-mód K1 zárva K2 nyitva	Szervizmód K1 nyitva K2 zárva	Gomb sz.	TV-mód K1 zárva K2 nyitva	Szervizmód K1 nyitva K2 zárva
0	DIGIT 0	B+	32	PR +/BROWSE	PR-
1	DIGIT 1	AUTO TEST	33	PR-/LIST	VOL-
2	DIGIT 2	CH SET	34		S-COR
3	DIGIT 3	AGC-	35	ST/MONO	OPTION
4	DIGIT 4	R-	36	HANGHATÁS	EW
5	DIGIT 5	R+	37		
6	DIGIT 6	AV	38	SLEEP	BRIGHT MIN
7	DIGIT 7	G-	39	HUE-	
8	DIGIT 8	G+	40		EFFECT
9	DIGIT 9	CONTRAST MIN.	41	HOLD	BALANCE L
10	_ / _ _	AGC+	42	CLOCK (TXT) SUBCODE	TREBLE MIN.
11	TXT OLDAL-	TXT	43	ZOOM	BASS MIN.
12	ST.BY	ST.BY	44	REVEAL	SEARCH+
13	MUTE	COLOUR MIN.	45	CLEAR	BASS MAX.
14	PP	B-	46	MIX TXT	AFT L'
15	TV állapot	TREBLE MAX.	47		
16	VOL+	VOL+	48		
17	VOL-	PR+	49		SERVICE
18	BRI+	V CONTER+	50	FST SÁRGA	SEARCH STOP
19	BRI-	V CENTER-	51		MODE
20	SAT+	V SIZE-	52	CYAN	SEARCH-
21	SAT-	V SIZE+	53	INDEX	BALANCE R
22			54	ZÖLD	AFT L'
23			55	PIROS	SYSTEM
24	HANGSZÍN+	NORMAL	56	Külső AV kiválasztás	COLOUR MAX.
25	HANGSZÍN-	BRIGHT-	57		WOOFER
26	BALANCE R	BRIGHT+	58		V SLOPE+
27	BALANCE L	S-COR+	59	Analóg kiválasztás	
28	CONTRAST+	H CENTER R	60	MOD TXT	CONTRAST MAX.
29	CONTRAST-	H CENTER R	61		
30	TUNING	V SLOPE-	62		
31	HUE-		63	MOD TV/FRON END	BRIGHT MAX.