




**Brandt FERGUSON NORDMENDE SABA TELEFUNKEN THOMSON**


TV



**SERVICE MANUAL  
DOCUMENTATION TECHNIQUE  
TECHNISCHE DOKUMENTATION  
DOCUMENTAZIONE TECNICA  
DOCUMENTACION TECNICA**

**TX91G**

**Click for index of pages TX91 TX92**



- WARNING :** Before servicing this chassis read the safety recommendations.  
**ATTENTION :** Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.  
**ACHTUNG :** Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.  
**ATTENZIONE :** Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.  
**IMPORTANTE :** Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.

**Code : 350 411 90 - 0497 / 5,1M- TX91G Print. ROSELLES PRINTING : 01 53 01 11 11**

# ADJUSTMENTS - REGLAGES - EINSTELLUNGEN

## REGOLAZIONE - AJUSTES

Hotel menu

- Install menu : 1) Standby  
2) Switch of mains  
3) >> on >> while prototyping program + in front panel

U G2 / cutoff	SCREEN	<p>Use a peak white pattern.</p> <p>Mode preference: Image Ambiance AV (no Signal, black screen)</p>	<p>highest output</p> <p>CRT V Collector: TT52, TT62, TT72 (Transistor Version)</p> <p>Pin 9, 12, 15 IT01 (IC Version)</p>	<p>Adjust Screen voltage VG2</p> <p>120V +/- 5V: 20", 14", 15", 17" 145V +/- 5V: 20" &amp; 21"</p> <p>+ = 50%</p> <p>Cutoff level</p> <p>GND</p>
FOCUS	FOCUS	<p>Contrast = 100% Brightness = 0% Test pattern (standard values)</p>		Sharp picture

## SERVICE-MODE

It is necessary to enter the Service Mode in order to carry out alignment of the TV set. Most adjustments can be made with the RCU, except the Usystem, Focus and Screen voltages.

### 1. Service Mode Access

- 1.1 With the RCU, switch the TV set into the "Standby" mode.
- 1.2 Switch "Off" the TV set by mains supply switch (wait until LED is dark).
- 1.3 Whilst depressing the RCU "Blue (VT)" button, switch "On" the TV set using the mains supply switch.
- 1.4 Release and press once again the RCU "Blue (VT)" button, the following "Set-Up" menu should be displayed."

SET-UP	VIDEO	GEOM
TX91 FM20	-	TM

**Important :** The Service Mode cannot be entered if any equipment is connected to the Scart socket, i.e. pin 8 switching voltage present.

### 2. Function or Page Selection (GEOM)

- 2.1 With the RCU Volume "+" and "-" buttons, highlight the menu containing the function to be aligned.
- 2.2 Press the RCU "Blue (VT)" or the middle value one , select a setting or a page (1, 2, 3....).

### 3. Switching between Service and TV modes

- 3.1 Whilst in the Service Mode, normal TV controls are disabled, to enable these controls whilst in the Service Mode (i.e. for channel changing etc.) press the "TV" button on the RCU. To return to the Service Mode, press the "Blue (VT)" button on the RCU.

### 4. Alignment and storing new function value

- 4.1 The current value of the selected function is displayed in a hexadecimal form to the right of the function name. This value is adjusted by means of the RCU Volume "+" and "-" buttons.
- 4.2 To STORE the functions new value, highlight **MEMO** and press the RCU Volume "+" button.
- 4.3 The **R-STO(RE)** line allows you to call values stored in NVM with the "-" key.
- 4.4 Selection the ROM functions downloads the production software default values, these are not very accurate and should only be used in very special cases.  
Whilst in the «Service-Mode», a long press (more than 3s) of the RCU "0" button, will reset the TV to the «factory default conditions».

### 5. Leaving the Service Mode

- 5.1 To leave the Service mode either, switch the TV set into "Standby" or switch "Off" the mains supply.

## MODE SERVICE

The mode service serves the adjustment of the device. All operations of adjustment are carried out with the remote control (except the system voltage, focus and screen voltage).

### 1. Accès au mode service

- 1.1 Commuter le téléviseur en position de veille avec la télécommande
- 1.2 Eteindre le téléviseur par l'interrupteur secteur (attendre l'extinction complète du voyant).
- 1.3 Maintenir la touche bleue enfoncée et mettre simultanément le téléviseur en marche avec l'interrupteur secteur.
- 1.4 Le menu suivant apparaît après avoir appuyé à nouveau sur la touche bleue, (VT).

SET-UP	VIDEO	GEOM
TX91 FM20	-	TM

**Attention :** Le mode service n'est pas accessible si un appareil est connecté à la prise péritelévision.

### 2. Sélection de la fonction ou de la page (GEOM)

Par les touches +/- de la télécommande vous pouvez choisir le menu correspondant: SET- UP, VIDEO ou GEOM et avec la touche bleue (VT) ou la touche valeur moyenne , sélectionner un réglage ou une page (1, 2, 3....).

### 3. Inversion entre modes service et TV

Les fonctions télévision normales ne sont pas utilisables en mode service. Si elles sont nécessaires en mode service (p. ex. changement de programme), la touche (TV) permet de commuter en mode TV. Vous pouvez revenir au mode service en appuyant sur la touche bleue.

### 4. Réglage des fonctions sélectionnées; mémorisation

La valeur momentanée de la fonction sélectionnée est indiquée sous forme hexadécimale à droite, à côté de la position à régler et peut être modifiée avec la télécommande par la touche + ou -. La ligne MEMO permet de mémoriser les nouvelles valeurs de réglage avec la touche +. La ligne R-STO(RE) permet de rappeler les valeurs mémorisées en NVM avec la touche -. Les valeurs par défaut du logiciel peuvent être chargées en sélectionnant la fonction ROM . Elles ne constituent cependant qu'une approximation du réglage et ne doivent être utilisées qu'en cas de nécessité. En mode service une longue pression (plus de 3s) sur la touche «0» reset le TV aux valeurs par défaut des réglages usine.

### 5. Sortie du mode service

Pour sortir du mode service, commuter le téléviseur en position de veille ou le mettre hors service par l'interrupteur secteur.

## SERVICE-MODE

D

Der Service-Mode wird für den Geräteabgleich benötigt. Alle Einstellungen erfolgen mit der Fernbedienung (bis auf Systemspannung, Fokuseinstellung und Schirmgitterspannung).

### 1. Service-Mode einschalten

- 1.1 Mit der Fernbedienung das Fernsehgerät in Stand-by schalten.
- 1.2 Das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten (warten bis LED dunkel ist)
- 1.3 Die blaue Taste der Fernbedienung gedrückt halten und gleichzeitig das Gerät mit dem Netzschafter einschalten.
- 1.4 Das folgende Menü erscheint nach erneutem Drücken der blauen Taste

SET-UP	VIDEO	GEOM
TX91 FM20	- - - - -	TM

**Achtung :** Der Service-Mode lässt sich nicht einschalten, wenn an einer Euro-AV-Buchse ein Gerät aktiviert ist, d.h. die Schaltspannung anliegt.

### 2. Funktionswahl oder Seitenwahl (GEOM)

Mit den Tasten +/- der Fernbedienung können Sie das folgende Menü auswählen: SET-UP, VIDEO oder GEOM, und mit der blauen Taste(VT) ↓ oder der Taste Mittelwert ↵ ↑ können Sie eine Einstellung oder eine Seite (1,2,3,...) auswählen.

### 3. Umschalten zwischen Service- und TV-Betrieb

Im Service-Mode sind die normalen Fernsehfunktionen nicht bedienbar. Werden diese im Service-Mode benötigt (z.B. Programmwechsel), kann mit der Taste (TV) in den normalen TV-Betrieb geschaltet werden. Durch Drücken der blauen Taste gelangt man zurück zum Service Mode.

### 4. Abgleich der gewählten Funktion und Speichern

Der momentane Wert der gewählten Funktion wird hexadezimal rechts neben der abzugleichen Position angegeben und kann mit der Taste + bzw. - auf der Fernbedienung verändert werden.

Die Änderungen des jeweiligen Menüs können unter MEMO mit der +. Taste gespeichert werden. In der Zeile R-STO(RE) können die in NVM gespeicherten Werte mit der Taste "-" aufgerufen werden.

Im Menüpunkt ROM kann man die Software-Defaultwerte laden. Sie sind aber nur eine grobe Annäherung an den noch vorzunehmenden Abgleich und sollten nur im Notfall verwendet werden.

Im Service-Menü : Durch längeren Druck (mehr als 3 Sek.) wird das Gerät auf die "Factory default werte" zurückgesetzt.

### 5. Service-Mode verlassen

Zum Verlassen des Service-Mode das Gerät in Stand By schalten oder mit dem Netzschafter ausschalten.

## MODO SERVICIO

E

Se necesita el MODO SERVICIO para ajustar el aparato. Todos los ajustes se hacen con el mando a distancia (a excepción de la tensión del sistema, los ajustes del foco y las tensiones de la rejilla de pantalla).

### 1. Ajustar el MODO SERVICIO

- 1.1 Con el mando a distancia conectar a STANDBY el televisor.
- 1.2 Desconectar el aparato con el interruptor de la red (esperar hasta que el LED se apague).
- 1.3 Mantener pulsada la tecla azul y conectar el aparato simultáneamente con el interruptor de red.
- 1.4 El menú siguiente aparece volviendo a pulsar la teda azul.

SET-UP	VIDEO	GEOM
TX91 FM20	- - - - -	TM

**Atencion :** No se puede conectar el MODO SERVICIO cuando en Eurotoma-AV está activado un aparato, es decir, cuando existe tensión de conexión.

### 2. Selección de las funciones o selección de página (GEOM)

10. Mediante las teclas +/- del teclado usted puede escoger el menú correspondiente: SET-UP, VIDEO o GEOM y con la tecla azul (VT) ↓ o la tecla valor medio ↵ ↑ , seleccionar un ajuste o una página (1, 2, 3,...)

## SERVICE-MODE

I

Il Service-Mode è necessario per l'allineamento dell'apparecchio. Tutte le regolazioni si effettuano con il telecomando. (a parte la tensione del sistema, le regolazione del fuoco e le tensioni della griglia schermo).

### 1. Attivazione del Service-Mode

- 1.1 Comutare il televisore in stand-by con il telecomando.
- 1.2 Spegnere l'apparecchio con l'interruttore di rete (attendere finché il LED è spento).
- 1.3 Tenere premuto il pulsante blu e accendere contemporaneamente l'apparecchio con l'interruttore di rete.
- 1.4 Il seguente menu appare non appena si aziona nuovamente il pulsante blu.

SET-UP	VIDEO	GEOM
TX91 FM20	- - - - -	TM

**Attenzione :** Il Service-Mode non si può attivare se è attivato un apparecchio collegato alla presa di peritelevisione AV, cioè se è presente la tensione ausiliaria.

### 2. Scelta della funzione o selezione pagina (GEOM).

Per i tasti +/- del telecomando, potete scegliere il menu corrispondente: SET-UP, VIDEO o GEOM e con il tasto blu (VT) ↓ o il tasto valore medio ↵ ↑ , una regolazione o una pagina (1, 2, 3, ecc.)

### 3. Comutazione fra funzione Service-Mode e TV

Nella modalità Service-Mode non si possono attivare le normali funzioni televisive. Se occorre richiamarle in Service-Mode (ad es. se si vuole cambiare il programma), si può attivare la normale modalità TV con il pulsante (TV). Premendo il pulsante blu si riattiva il Service-Mode.

### 4. Taratura della funzione scelta e memorizzazione

Il valore momentaneo della funzione scelta viene indicato in formato esadecimale a destra, accanto alla posizione da allineare e può essere cambiato con il pulsante + o - del telecomando.

Le modifiche effettuate nel relativo menu si possono memorizzare in MEMO con il pulsante +. La linea R-STO(RE) permette di richiamare i valori memorizzati in NVM con il tasto -.

Nell'opzione di menu ROM si possono caricare i valori di default del software. Essi rappresentano però una taratura approssimativa prima di eseguire quella definitiva e si dovrebbero usare solo in caso di emergenza. Mentre si è nel «Menu Service», una lunga pressione (più di 3s) del tasto «0» riporterà il TV alle «condizioni di default di fabbrica».

### 5. Disattivazione del Service-Mode

Per disattivare il ServiceMode, commutare l'apparecchio in stand-by o spegnerlo con l'interruttore di rete.

### 3. Comutar entre funcionamiento Servicio y TV

En el MODO SERVICIO las funciones de televisión normales no pueden operarse. Si se necesitan éstas en MODO SERVICIO (p.ej., cambio de programa), con la tecla (TV) puede comutarse a la operación TV normal.

Pulsando la tecla azul se vuelve al MODO SERVICIO.

### 4. Ajuste de la función elegida y almacenamiento

El valor momentáneo de la función elegida es indicado de modo hexadecimales a la derecha, al lado de la posición a ajustar, y puede cambiarse con la tecla + o bien - en el mando a distancia. Los cambios del menú respectivo pueden almacenarse bajo MEMO con la tecla +. La línea R-STO (RE) permite recuperar los valores memorizados en NVM con la tecla "..."

En el punto de menú ROM se pueden cargar los valores por defecto del software. Sin embargo, son sólo una aproximación basta al ajuste aún a realizar y deben usarse sólo en caso de emergencia.

En modo servicio, si se mantiene pulsada (más de 3 seg.) la tecla «0» toma por defecto los valores de «ajuste en fábrica».

### 5. Salir del MODO SERVICIO

Comute el aparato a STANDBY a fin de salir del MODO SERVICIO o desconectar con el interruptor de la red.

TV mono :

SET-UP				
Software code and configuration				
BRAND	1	2	3	NONE
NORM	B	BD	BLD	BIL BL I
SUB-VOL	- 2 / 2			1
- R-STO	+ MEMO		O ROM	

TV stereo :







SET-UP				
Software code and configuration				
BRAND	1	2	3	NONE
NORM	B	BD	BLD	BIL BL I
DEC PR04	On			Off
- R-STO	+ MEMO		O ROM	

VIDEO		
page 1		
SUB-BRT	7 / 7	0
VIDEO		
page 2		
R-DC	00-3F	24
G-DC	00-3F	12
VIDEO		
page 3		
R-DRV	00-3F	1F
G-DRV	00-3F	1E
VIDEO		
page 4		
B-DRV	00-3F	1C
PEAK		- / +
VIDEO		
page 5		
SUB-COL	-7 / 7	2
- RESTORE	- MEMO	O ROM

GEOM		
H - PHA	00 - 3F	0E
V - AMP	00 - 7F	02
V - LIN	00 - 0F	33
H - PHA	00 - 3F	29
H - AMP	00 - 3F	15
- R-STO	+MEMO	O ROM

Test Bar pattern used : 4/3 with geometric circle. adjust separate for 4/3 and 16/9 format

SET-UP	
BRANDT	<b>Brand Selection</b> 1 : TELEFUNKEN 2 : SABA/FERGUSON/ 3 : THOMSON/ NORDMENDE NONE : NON DEFINI
NORM	<b>Standards</b> B = BG PAL SECAM (Sound FM 5,5MHz)  I = I PAL (UK/IRELAND) (Sound FM 6MHz)  L = L SECAM (France) (Sound AM 6.5MHz)  D = DKK SECAM (SOUND FM 6.5 MHZ)  M = NTSC M (Sound FM 4.5MHz)
DEC PR4 (TX91G stereo)	NICAM From Canal+ decoder  On : Enable OFF : Disable  The special sound path handling for Canal+ on PRO4
SUB-VOL (TX91G mono)	Volume offset adjustment:  V = 50% Ve (AV) = 500mV / 1kHz  Adjust SUB-VOL  Vs (Z=16Ω)  = 0,9VRMS

VIDEO														
SUB-BRT		 black												
R - DC*		 grey												
G - DC*		 grey												
R - DRV**		 white												
G - DRV**		 white												
B - DRV**		 white												
PEAK*** PEAK**	  = 50%  = 100%	 <table border="1"><tr><td>4/3</td><td>Nits</td></tr><tr><td>10"</td><td>600</td></tr><tr><td>14"</td><td>550</td></tr><tr><td>15"</td><td></td></tr><tr><td>17"</td><td></td></tr><tr><td>28"</td><td>490</td></tr></table> CRT Pin 6,8,11 Oscillo. or colourimeter	4/3	Nits	10"	600	14"	550	15"		17"		28"	490
4/3	Nits													
10"	600													
14"	550													
15"														
17"														
28"	490													
SUB-COL	75% PAL Colour-bar Test pattern	Colour offset adjustment Saturation=100% CRT Pin 11(B) (Oscillo.1)												

Notes :

\*\* adjust and stop separate for RF BG, RF L Norm, AV and RGB mode.

\*\*\* After PEAK white adjustment control brightness and cut off setting. Repeat the adjustments if necessary.


Oscillos.1

blue k (PAL)



correct

blue k (PAL)



incorrect






GEOM		
H - PHA		
V - Amp 50Hz		
H - AMP 60Hz		
V - Pos		
OFFSET		<b>V - AMP OFFSET ADJUSTMENT</b> 

Table : Software Code




Software Release code	Description	Version No.
TX91 FM - (YY)	TX91G Europe Mono Software (YY)	(YY) = 10, 11, 12 ... 20, 21
TX91 FS - (YY)	TX91G Europe Stereo Software (YY)	(YY) = 10, 11, 12 ... 20, 21
TX91 FAM - (YY)	TX91G Asia Mono Software (YY)	(YY) = 10, 11, 12 ... 20, 21
TX91 FAS - (YY)	TX91G Asia Stereo Software (YY)	(YY) = 10, 11, 12 ... 20, 21

TV Configuration Code :

T	TEXT MODULE
S	STEREO MODULE
M	MONO SET

## GEOMETRY MODE ALIGNMENT - RECEIVER : TV WITH 4/3 TUBE

Signal : 4/3 test pattern 50Hz - 60Hz

4 / 3 standard mode		overscan V=107% , H=107%  1 - Adjust the horizontal centering 2 - Adjust vertical centering 3 - Adjust picture height to V = 107% - Repeat if necessary with 60 Hz
16 / 9 standard mode		 1 - Adjust horizontal centering ( reference : screen edge ) 2 - Adjust the vertical amplitude until the oval height is 75% of the oval width. - Repeat if necessary with 60 Hz