# KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Verzió 1.1

TechSon Typhoon Speed Dome Kamera





AZ ESZKÖZ JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERELŐKRE.



A egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő villám a felhasználót szigetelés nélküli nagyfeszültségű áram jelenlétére figyelmezteti. Ez az áramfeszültség olyan mértékű lehet, hogy a felhasználót áramütéssel veszélyeztetheti.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő felkiáltójel a felhasználót a kezelési útmutatóban megtalálható kiemelten fontos működtetési és karbantartási utasításokra figyelmezteti.

FOR HOME OR OFFICE USE FOR HOME OR OFFICE USE This Device compiles with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interface, and

(1) This device may not cause harmful interface, and(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations.

### Fontos biztonsági tanácsok

#### 1. Olvassa el a kezelési útmutatót!

Figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a készülék üzembe helyezése előtt

#### 2. A kezelési útmutató megőrzése

Őrizze meg a kezelés útmutatót a jövőben felmerülő átállítások érdekében.

#### 3. Tartozékok, kiegészítők

Csak a gyártó által javasolt kiegészítőket használja. A nem kompatibilis kiegészítők használata a garancia elvesztésén kívül a készülék rendellenes működését eredményezheti.

#### 4. Üzembe helyezés

- Ne szerelje a kamerát közel hőforráshoz (radiátor, kályha, vagy bármilyen hőt termelő eszköz). A helytelenül telepített berendezés meghibásodhat, tönkremehet és veszélyt jelenthet gyermekekre és felnőttekre.
- Ne takarja le a szellőző nyílásokat. Csak a gyártói előírásoknak megfelelően szerelje fel.
- Csak a gyártó által javasolt állványt, konzolt, és szerelvényeket használjon.
- Az üzembe helyezést csak szakképzett személy végezheti, a gyártói előírások betartásával.
- Javítást csak szakszerviz végezhet.
- Az IP 66 jelölésű termékeket kivéve, az eszközök beltéri kivitelűek, ne szerelje olyan helyre, ahol eső, vagy pára érheti.
- Ne tegyen rá semmit az eszközre.
- A rögzítéshez használjon rozsdamentes csavarokat.
- Kültéri fali vagy tetőn szerelésnél használjon tömítőanyagot a vízszivárgások megakadályozására.
- A szervizes utasítások csak szakképzett személyek által használhatók. Az áramütés veszélye miatt ne végezzen önállóan semmilyen javítást.
- Csak a gyártó által megadott cserealkatrészeket használjon.

#### 5. Tápegység

Az eszköz csak az adattábláján feltüntetett típusú tápegységgel használható.

# Figyelem!

#### Működés

- Használat előtt ellenőrizze a tápegység, és a kiegészítők csatlakozását.
- Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztal a kamera működése közben, szüntesse meg a kamera áramellátását és lépjen kapcsolatba kivitelezőjével.

#### □ Kezelés

- Ne szerelje szét a kamerát és ne kössön össze semmilyen egységet a kamerán belül.
- Ne dobálja, védje az ütésektől, vibrációtól a kamerát.
- Legyen figyelemmel a kamera búrájának tisztításakor. Száraz ronggyal vagy papírtörlővel ne tisztítsa. Ne karcolja meg a búrát.

#### □ Üzembe helyezés és tárolás

- Ne tárolja és szerelje a kamerát a megengedettnél magasabb hőmérsékletű és páratartalmú helyen.
- Kerülje a telepítést nedve és piszkos helyen.
- Óvja a kamerát a különböző sugárzásoktól.
- Védje a kamerát az erős mágneses erőterektől.
- Védje a kamerát az ütésektől és rázkódástól.

Tartalom

#### Bemutatás Modellek \_\_\_\_\_ 6 Tulajdonságok \_\_\_\_\_ 7 A doboz tartalma \_\_\_\_\_ 9 Alkatrész nevek és funkciók \_\_\_\_\_ 10 Telepítés DIP kapcsoló beállításai \_\_\_\_\_ 11 Felszerelés mennyezeti tartóval \_\_\_\_\_ 14 Felszerelés oldalfali tartóval 15 Kábelezés \_\_\_\_\_ 16 Használat Ellenőrzés használat előtt \_\_\_\_\_ 19 Pozíció és járőr funkció ellenőrzés \_\_\_\_\_ 19 OSD Menü \_\_\_\_\_ 20 Fenntartott Pozíciók (Hot keys) \_\_\_\_\_ 20 Pozíció \_\_\_\_\_ 21 Pásztázás \_\_\_\_\_ 21 Járőr \_\_\_\_\_ 22 Csoport \_\_\_\_\_ 23 Egyéb funkciók \_\_\_\_\_ 23 OSD főképernyő \_\_\_\_\_ 25 OSD Menü Általános szabályok az OSD menü használatához \_\_\_\_\_ 26 Főmenü \_\_\_\_\_ 26 Képernyő beállítás \_\_\_\_\_ 27 Privát zóna beállítása \_\_\_\_\_ 28 Kamera beállítás \_\_\_\_\_ 30 Mozgás beállítás \_\_\_\_\_ 35 Pozíció beállítás \_\_\_\_\_ 38 Pásztázás beállítás \_\_\_\_\_ 40 Járőrútvonal beállítás \_\_\_\_\_ 42 Csoport beállítás \_\_\_\_\_ 43 Rendszer RESET \_\_\_\_\_ 45 Tulajdonságok \_\_\_\_\_ 46 Mechanikai méretek \_\_\_\_\_ 53



## Modellek

#### • Typhoon 37K-n

- o Kültéri kivitel
- o Tápfeszültség: AC 24V
- o x37 Optikai Zoom
- o WDR, HLC funkciók

#### • Typhoon 33K-n

- o Kültéri kivitel
- o Tápfeszültség: AC 24V
- o x33 Optikai Zoom
- o HLC funkció

#### • Typhoon 27K-n

- o Kültéri kivitel
- o Tápfeszültség: AC 24V
- o x27 Optikai Zoom
- o HLC funkció

#### • Typhoon 10K-n

- o Kültéri kivitel
- o Tápfeszültség: DC 12V
- o x10 Optikai Zoom

#### • Typhoon 10B-n

- o Beltéri kivitel
- o Tápfeszültség: DC 12V
- o x10 Optikai Zoom

# Tulajdonságok

#### □ Kamera tulajdonságok

- Képérzékelő : 1/4" Double density interline transfer CCD (Typhoon 37K-n) 1/4" Super HAD color CCD (Typhoon 33K-n, 27K-n) Sony 1/4" Interline Transfer CCD (Typhoon 10K-n, 10B-n)
   Zoom : ×37 Optikai Zoom, ×12 Digitális Zoom (Typhoon 37K-n)
  - ×33 Optikai Zoom, ×12 Digitális Zoom (Typhoon 33K-n)
    - ×27 Optikai Zoom, ×12 Digitális Zoom (Typhoon 27K-n)
    - ×10 Optikai Zoom, ×10 Digitális Zoom (Typhoon 10K-n, 10B-n)
- Day & Night, Privát zóna, WDR és HLC (Modellfüggő)
- SNR (Super Noise Reduction) zajcsökkentés
- Különböző fókusz módok: Auto-Fókusz, Manual Fókusz, Fél-Auto Fókusz
- OSD Menü.

#### Pan/Tilt Funkciók

- Max. 360°/mp gyors mozgás (forgatás, döntés)
- A "Vector Drive" technológia segítségével a döntés forgás a legrövidebb idő alatt történik. Ezáltal a cél megtalálása gyors, a megfigyelés hatékony.
- Manuális kézi vezérlés esetén joystick vezérlő használatával 0,05°/sec mozgatás is lehetséges, ami lehetővé teszi a nagy távolságba lassan mozgó cél követését is. A közelítés és a kamera mozgása párhuzamosan is működik, lehetővé téve a professzionális célkövetést.

#### D Pozíció, járőr, pásztázás, csoportok, Privát zóna és még több funkció...

 Maximum 127 pozíció programozható, minden pozícióhoz egyedileg hozzárendelhetők az egyéb paraméterek. pl.:

Pozíciószám	Fehéregyensúly	Expozíciós beállítások	•••	Címke	Megjegyzés
Pozíció 1	"A" Beállítás	"3" Beállítás		"Bejárať"	
Pozíció 2	"B" Beállítás	"5" Beállítás		"Raktár"	
Pozíció 3	"C" Beállítás	"2" Beállítás		"Iroda"	
•••					
Preset 95	_	_	—	_	Foglalt, az OSD menühöz
•••					
Pozíció 128	"K" Beállítás	"9" Beállítás		"Terasz"	

TechSon Typhoon Speed Dome Kamera kezelési útmutató

- Maximálisan 8 Pásztázás (Swing) állítható be. Ez a beállítás a kamera két pont közti mozgását jelenti az előre beállított sebességgel.
- Maximálisan 4 Járőr (Pattern) állítható be, mely funkció a kezelő által előzetesen végzett mozgatásokat rögzíti és másolja le újra és újra.
- Maximálisan 8 csoportművelet beállítására van lehetőség. A csoport beállítás arra ad lehetőséget, hogy a Pozíció (Preset) a Járőr (Pattern) és a Pásztázás (Swing) funkciókat kombináljuk egymás után. Az adott csoportba maximálisan 20db Pozíció (Preset), Járőr (Pattern) és Pásztázás (Swing) beállítás adható meg.
- Maximálisan 8 privát maszk állítható be, amelyek kitakarják a kép beállított részét.

#### PTZ(Pan/Tilt/Zoom) vezérlés

- RS-485 porton keresztül 255 db kamera vezérelhető egy vezérlővel.
- A jelenlegi verzióban Pelco-D vagy Pelco-P protokoll választható a kommunikációhoz.

#### OSD Menü

- A kamera OSD menüjével beállíthatók és megjeleníthetők a kamera működési paraméterei.
- Különböző információk, mint pl. a Kamera azonosító, P/T/Z állapot, Riasztás ki és bemenetek állapota, és a Pozíció azonosítója (Preset) megjeleníthetőek a képernyőn.

#### □ Riasztás bemenet / kimenet funkciók

- 3 riasztás bemenet és 1 relé kimenet áll rendelkezésre
- A riasztásbemenetek optocsatolós leválasztással biztosítják az elektromos zavarok elkerülését és a galvanikus leválasztást.
- A bemenetek lehetnek alaphelyzetben nyitott (Normally Open, N.O.), vagy alaphelyzetben zárt (Normally Closed, N.C.) működésűek. A bemeneti jelszint 5V<sub>DC</sub> és 12V<sub>DC</sub> között lehet.
- Külső érzékelő alkalmazásával a kamera beállítható, hogy az érzékelő által adott jelre a megfelelő pozícióra forduljon, vagy Járőr, Pásztázás, vagy Csoportműveletet indítson el. Az "Utóművelet" funkcióval megadható, hogy az érzékelő inaktív állapotba kerülése után milyen műveletet hajtson végre.

#### Fenntartott Pozíciók (Hot keys)

 Számos kamera beállítás módosítható az OSD menübe való belépés nélkül is. A részletek megismeréséhez tanulmányozza át az Előre eltárolt kamera beállítások részt.

#### □ Tökéletes külső környezeti kompatibilitás és könnyű üzembe helyezés

- A kameraházba beépített fűtés és ventilátor lehetővé teszi a kültéri hidegben és melegben történő üzemeltetést.
- A kamera könnyen telepíthető és javítható.



# A doboz tartalma

A termék és kiegészítők



• A kameraegység és a búra



• I/O Kábel





Contraction (Alternational Contraction (Contraction Contraction)



● Oldalfali tartó [Csavarok: Kamera M5×15, Hex Lag #14×50]



Mennyezeti tartó
 [Csavarok: Kamera M5×15, Anchor Bolt 3/8"×70]

## Alkatrész nevek és funkciók



- Búra A felszerelés befejezése előtt ne távolítsa el a búrát védő fóliát, mert könnyen karcolódhat vagy szennyeződhet a felszerelés alatt. (Dome Cover)
- DIP kapcsolók (DIP Switch)
- Felszerelő horog (Mounting Hook)

Beállítható a kamera címe és a kommunikációs protokoll.

- A főegység és a tartó összeszerelésére szolgál. A főegységet illessze a konzolhoz úgy, hogy a horgok a lyukakba illeszkédjenek, majd forgassa el a főegységet.
- A főegység és a tartó összecsavarozására szolgáló furatok. Felszerelő csavarok furatjai (Mounting Screw Hole)
- Fő csatlakozó A fő kábel csatlakoztatására szolgál (Tápfeszültség, videójel, RS-(Main Connector) 485).
- Sensor I/O Port Az I/O kábel csatlakoztatására szolgál
- LAN Port Az Ethernet kábel csatlakoztatására szolgál (Opcionális).
- Audio Port Az audió kábel csatlakoztatására szolgál (Opcionális)
- Reset Gyári beállítások visszaállítása. (Opcionális)

# A DIP kapcsoló beállításai

A kamera telepítése előtt állítsa be a DIP kapcsolók segítségével a kamera azonosítóját (ID), valamint a kommunikációs protokollt.



#### □ Kamera azonosító (ID) beállítása

ON ↑	ON							
	1	2	3	4	5	6	7	8

 Az azonosító beállítása bináris számrendszer szerint történik. Lásd az alábbi táblázatot:

Kapcsoló	1	2	3	4	5	6	7	8
Bináris érték	1	2	4	8	16	32	64	128
pl.:) ID=5 pl.:) ID=10	be ki	ki be	be ki	ki be	ki ki	ki ki	ki ki	ki ki

- A beállítható címtartomány: "1~255". A cím nem lehet "0"!
- A gyári alapérték: "1".
- A kamera azonosítónak meg kell egyezni a DVR-ben vagy a vezérlőben beállított azonosítóval, hogy a kamerát vezérelni lehessen!
- Ha csak egy kamerát csatlakoztat a vezérlőre, a kamerát le kell zárni. Ha több mint egy kamerát csatlakoztat, az utolsó kameránál kapcsolja be a lezárást. Utolsó kamera alatt a legtávolabbi kamera értendő.
- A kommunikációs kábel maximális hossza 1,2 km lehet.

Communikációs protokoll beállítás



 Állítsa be a kívánt protokollt a DIP kapcsolók kombinációival az alábbiak szerint.

Kapcsoló állapot			
P0 (Pin 1)	P1 (Pin 2)	P2 (Pin 3)	Protokoll
OFF	OFF	OFF	PELCO-D, 2400 bps
ON	OFF	OFF	PELCO-D, 9600 bps
OFF	ON	OFF	PELCO-P, 4800 bps
ON	ON	OFF	PELCO-P, 9600 bps
A többi lehetőség		ség	Foglalt

- A kamera protokolljának meg kell egyezni a DVR-ben vagy a vezérlőben beállított protokollal, hogy a kamerát vezérelni lehessen
- A DIP kapcsoló beállítása után kapcsolja be a kamerát. Ha a kamerán megváltoztatja a protokollt a DIP kapcsolókkal, akkor a változás a kamera újraindításakor lép életbe.
- A protokoll gyári alapbeállítása: "Pelco-D, 2400 bps".

#### Lezáróellenállás beállítása



A lezáró ellenállás a következő esetekben használandó

#### • 1. A kamera és a vezérlő közti kábel nagyon hosszú. (1:1 kapcsolat)

Ha a kommunikációs kábel nagyon hosszú, az elektromos jel visszaverődhet a végponton. Ez a visszavert jel az eredeti jel torzítását okozhatja, ezáltal a kamera irányíthatatlanná válhat. Ebben az esetben a lezáró ellenállást mindkét oldalon, a kameránál és a vezérlőn is ON állapotba kell állítani.

#### • 2. Egyszerre több kamera csatlakoztatása a vezérlőhöz.

Hasonlóan az első esethez, a lezáró ellenállást a vezérlőn és az utolsó kameránál be kell kapcsolni. Utolsó kamera alatt a legtávolabbi kamera értendő.





## Felszerelés mennyezeti tartóval

- A kábelek átvezetéséhez fúrjon lyukat a mennyezetbe. Az alaplapot csavarozza fel a mennyezetre
- ② Húzza át a kábeleket a tarón, és csatlakoztassa a főegység csatlakozóiba. Illessze a helyére a rögzítő horgokat, majd fordítsa el a főegységet. csavarozza be a 3 rögzítő csavart.





③ Csavarozza fel a búrát, majd távolítsa el a védőfóliát.



#### Fontos!

- A felszerelés előtt állítsa be a kamera azonosítót és a kommunikációs protokollt.
- A felszerelési magasság beállítható egy megfelelő toldócső használatával. A toldócsővel kapcsolatos információkért forduljon a termék forgalmazójához.



# Felszerelés oldalfali tartóval

①A kábelek átvezetéséhez fúrjon lyukat a falba. Az odalfali tartót csavarozza fel a falra.
 ②Húzza át a kábeleket a tarón, és csatlakoztassa a főegység csatlakozóiba. Illessze a helyére a rögzítő horgokat, majd fordítsa el a főegységet. csavarozza be a 3 rögzítő csavart.





③Csavarozza fel a búrát, majd távolítsa el a védőfóliát.



#### Fontos!

• A felszerelés előtt állítsa be a kamera azonosítót és a kommunikációs protokollt.

# Kábelezés



#### Csatlakozó leírás

#### • Fő Kábel

Csatlakozó lábszám (RJ45)	Csatlakozó / vezeték szín	Jel
1	PNC Contlakazá	Video +
2,4	BINC CSallakozo	Video –
5	Piros	RS-485 +
3	Sárga	RS-485 –
7	Narancs	Tápfeszültség +
6,8	Fehér	Tápfeszültség –

I/O Kábel

Csatlakozó lábszám (RJ25)	Vezeték szín	Jel
1	Kék	IN COM +
2	Sárga	IN 1 –
3	Zöld	IN 2 –
4	Piros	IN 3 –
5	Fekete	OUT A
6	Fehér	OUT B

Audio Kábel

Csatlakozó lábszám	Csatlakozó / vezeték szín	Jel
1	RCA (Sárga)	Audio IN
2		Audio GND
3	RCA (Fehér)	Audio OUT

TechSon Typhoon Speed Dome Kamera kezelési útmutató

- □ Tápfeszültség
  - Fontos!!! Ellenőrizze a tápegység feszültségét és teljesítményét. A szükséges tápfeszültség a fő egység hátulján jelölve van.

Típus	Tápfeszültség tartomány	Áramfelvétel	
Typhoon 37K-n		1.5A	
Typhoon 33K-n	AC 17V ~ 29V		
Typhoon 27K-n			
Typhoon 10K-n		2.5A	
Typhoon 10B-n	0.8A		

- A DC tápfeszültségű modelleknél figyeljen a polaritás helyes bekötésre. A kamera maradandóan károsodhat a hibás tápfeszültségtől!
- Hosszú tápfeszültség vezeték használata esetén feszültségesés lehet a vezetéken, amely hatására a kamera hibásan működhet. Használjon a lehetőség szerinti legrövidebb vezetéket.
- RS-485 kommunikáció
  - A PTZ vezérléshez csatlakoztassa a kábelt a kontrollerhez, vagy a DVR-hez. Több kamera egyidejű vezérléséhez az RS-485 kommunikációs kábelt párhuzamosan csatlakoztassa, az ábra szerint. Ha csak egy kamerát csatlakoztat a vezérlőre, a kamerát le kell zárni. Ha több mint egy kamerát csatlakoztat, az utolsó kameránál kapcsolja be a lezárást. Utolsó kamera alatt a legtávolabbi kamera értendő. A kommunikációs kábel maximális hossza 1,2 km lehet.



#### Videójel csatlakoztatás

• Csatlakoztassa a koax kábelt BNC csatlakozóval

#### □ Riasztásbemenet



Az érzékelők csatlakoztatása előtt ellenőrizze az érzékelő működési feszültségét, és a kimeneti jel típusát. Az érzékelők kimeneti jel típusa lehet nyitott-kollektoros vagy feszültség-kimenetes. A kábelezésnél vegye figyelembe az érzékelő kimenetének működési módját.

Jel	Leírás
IN COM+	Csatlakoztassa az érzékelők tápkábelét (+) ehhez a ponthoz a fenti ábra szerint.
IN1 -, IN2 -, IN3 -	Csatlakoztassa az érzékelők kimeneteit a fenti ábra szerint.

Ha a riasztásbemeneteket használja, az érzékelő típusát (NO/NC) állítsa be az OSD menüben. Ha az érzékelő típusát helytelenül állítja be, a bemenet fordítva fog működni.

Alaphelyzetben nyitott (Normal Open)	Aktív állapotban a kimeneti feszültség magas állapotú.
Alaphelyzetben zárt (Normal Close)	Nem aktív állapotban a kimeneti feszültség magas állapotú.

#### □ Relé kimenet



A relékontaktus maximális terhelhetősége:

	DC	AC
Max. terhelés	MAX. DC 24V, 1A	MAX. AC 125V, 0.5A

TechSon Typhoon Speed Dome Kamera kezelési útmutató

## Ellenőrzés használat előtt

- Mielőtt rákapcsolná a tápfeszültséget kérem, ellenőrizze a csatlakozó kábeleket.
- A kamera ID teszi lehetővé, hogy a kontrollerrel a kiválasztott kamerát vezéreljük. Ellenőrizze a kamera azonosító beállítását a kamerán található DIP kapcsolón.
- Ha az ön által használt kontroller többféle protokollt támogat, akkor győződjön meg arról, hogy a kameráéval megegyezőt választotta.
- Ha megváltoztatja a kamera protokoll beállításait a DIP kapcsolók segítségével, akkor a beállítás után indítsa újra a kamerát.
- A különböző kontrollerek eltérő funkciókkal rendelkezhetnek, a kamera minden funkciójának használatához teljesen kompatibilis vezérlőt használjon. A kezelési leírás szabványos Pelco kontroller használatát mutatja.



## Pozíció és járőr funkció ellenőrzés

- Ellenőrizze, hogy miként működik a pozíció és járőr funkció a kontrollerről vagy a DVR-ről. Próbálja ki, hogy minden funkció elérhető-e a kezelőkről.
- A szabványos Pelco vezérlőről kiadható parancsok:

< Pozícióra fordulás >	Adja meg a [Pozíció szám]-ot majd nyomja meg a [Preset] gombot röviden.
< Pozíció mentés >	Adja meg a [Pozíció szám]-ot majd nyomja meg a [Preset] gombot 2 mp-ig.
< Járőr indítás >	Adja meg a [Járőr szám]-ot majd nyomja meg a [Pattern] gombot röviden.
< Járőr mentés >	Adja meg a [Járőr szám]-ot majd nyomja meg a [Pattern] gombot 2 mp-ig.

 Ha a kontrolleren vagy a DVR-en nincs [Pattern] gomb vagy funkció, akkor használjon gyorsbillentyű parancsot a számokkal. Több információt a "Fenntartott Pozíciók (Hot keys)" részben talál a leírásban.

# OSD Menü

- Funkció Használja az OSD menüt a kamera teljes beállításához: pozíció, járőrútvonal, pásztázás, csoport és I/O funkciók, stb. beállításához.
- Belépés a menübe Preset [95] •

## Fenntartott Pozíciók (Hot keys)

Leírás

Néhány pozíció szám fenn van tartva a speciális funkciók gyors eléréséhez.

- Funkció < Go Preset> [95] : Belépés az OSD menübe < Go Preset> [131~134] : Járőr funkció indítása 1~4 < Go Preset> [141~148] : Pásztázás funkció indítása 1~8 < Go Preset> [151~158] : Csoport funkció indítása 1~8 < Go Preset> [161] : Relé kimenet kikapcsolása < Set Preset> [161] : Relé kimenet bekapcsolása : Zoom arány funkció bekapcsolása < Go Preset> [167] < Set Preset> [167] : Zoom arány funkció kikapcsolása < Go Preset> [170] : Kamera BLC vagy WDR mód kikapcsolása < Go Preset> [171] : Kamera BLC vagy WDR mód bekapcsolása < Go Preset> [172] : Kamera Flickerless mód kikapcsolása < Go Preset> [173] : Kamera Flickerless mód bekapcsolása : Kamera fókusz mód automata < Go Preset> [174] < Go Preset> [175] : Kamera fókusz mód kézi < Go Preset> [176] : Kamera fókusz mód fél-automata < Go Preset> [177] : Éjszakai D&N mód automata < Go Preset> [178] : Éjszakai D&N mód éjjel < Go Preset> [179] : Éjszakai D&N mód nappal < Go Preset> [180] : Hálózati szinkron kikapcsolva < Go Preset> [181] : Hálózati szinkron bekapcsolva < Go Preset> [190] : OSD megjelenítés automata (kivéve a Privát maszkot) < Go Preset> [191] : OSD megjelenítés kikapcsolva (kivéve a Privát maszkot)
  - < Go Preset> [192] : OSD megjelenítés bekapcsolva (kivéve a Privát maszkot)
  - < Go Preset> [193] : A Privát maszkok megjelenítése
  - < Go Preset> [194] : A Privát maszkok elrejtése

## Pozíció (Preset)

- Funkció Max. 127 pozíciót tárolhatunk. Ezek a pozíciók 1-től 128-ig vannak sorszámozva. A 95-ös fenntartott az OSD menü indítására. A kamera beállítások (pl.: fehéregyensúly, expozíció, ...) függetlenül beállíthatóak pozíciónként. A pozíció címkék üresek, a relé kimenet kikapcsolt állapotban van alaphelyzetben. Minden szükséges konfigurálás megtalálható az OSD menüben.
- Pozíció mentése <Set Preset> [1~128]
- Lépés a pozícióra <Preset> [1~128]
- Pozíció törlése A törléshez használja az OSD menüt.

# Pásztázás (Swing)

 Funkció
 A pásztázás funkciót használhatjuk arra, hogy a kamerában beállított két pozíció (preset) között folyamatosan mozogjon, pásztázzon. Amikor a pásztázás fut, akkor a kamera az 1 pontból a 2. pontba forog az óra járásának megfelelően (CW). A 2. pontból az 1. pontba forgás az óra járásával ellentétes irányba történik (CCW).



Ha a beállított 1 és 2 pontok megegyeznek, akkor a kamera a tengelye körül 360°-ot fordul először az óra járásának megfelelően, majd vissza. A forgás sebessége állítható 1°/mp-től 180°/mp-ig.

- Pásztázás beállítása A beállításhoz használja az OSD menüt.
- Pásztázás indítása Mód 1) < Pattern> [Swing NO.+10] Pl.) Swing 3: <Run Pattern> [13] Mód 2) < Preset> [Swing NO.+140] Pl.) Swing 3: <Preset> [143]
- Pásztázás törlése A törléshez használja az OSD menüt.

## Járőr (Pattern)

- Funkció
   A járőr funkcióban a kamera megjegyzi azt az útvonalat, amit a kezelő a tanítás ideje alatt végrehajt. Mind az idő, mind a zoom és a mozgás útvonala tárolásra kerül.
   4 külön járőr állítható be és maximum 1200 kommunikációs parancs tárolható egy mentett szakaszban (forgás, döntés, megállás, zoom, stb.).
- Járőr beállítása Kétféle módon állítható be egy járőr útvonal.

Mód 1) <Set Pattern> [Pattern sorszám]

O A járőr szerkesztésekor a következő kép látható:

EDI T PATTER	N 1
[NEAR: SAVE	/FAR: DELETE] 0/0/x1/N

- O A joystick mozgatásával vezérelhető a kamera, ez a mozgás eltárolódik a kamerában.
- O A fennmaradó hely látható a folyamatkijelzőn.
- O Az útvonal elmentéséhez nyomja meg a NEAR gombot a törléséhez pedig a FAR gombot.

Mód 2) Használja az OSD menüt a járőr beállításához.

- Járőr indítása
   Mód 1) <Pattern> [Járőr szám]
   pl.) Járőr 2 indítás: <Pattern> [2]
   Mód 2) <Preset> [Járőr szám+130]
   pl.) Járőr 2 indítás: <Preset> [132]
- Járőr törlése A törléshez használja az OSD menüt.

Megjegyzés: A járőrútvonal tanításánál kamera a vezérlő parancsokat tárolja, nem pedig a PTZ paramétereket. Ebből adódóan kismértékű eltérés lehetséges az eredeti útvonal és a lejátszott útvonal között. Ez nem a kamera beállási pontosságának hibája.



# Csoport (Group)

A csoport funkció az elmentett pozíciók (Preset), járőrútvonalak (Pattern) és pásztázások (Swing) folyamatos, sorrendi léptetésére használható. Maximum 8 csoportot hozhatunk létre. Minden csoportba 20 esemény vehető fel. Minden csoportban maximum 20 művelet tárolható. Megadható a pozícióra állás sebessége, a járőr és • Funkció pásztázás esetén az ismétlések száma, valamint a várakozási idő.



- Csoportok beállítása Használja az OSD menüt a csoportok létrehozásához.
- Csoport futtatása

Mód 1) <Pattern> [Csop sz.+20] pl.) Csop. 7 ind.: <Pattern> [27] Mód 2) <Preset> [Csop sz.+150]

- pl.) Csop. 7 ind.: <Preset> [157]
- Csoport törlése A törléshez használja az OSD menüt.

# Egyéb funkciók

<ul> <li>Indítási esemény (Power Up Action)</li> </ul>	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hálózati tápfeszültség kimaradása esetén az újbóli elinduláskor az utolsó eseményt folytassa. Ezek az események lehetnek a járőr, a csoport vagy a pásztázás funkciók
<ul> <li>Automatikus átfordítás</li> </ul>	A kamera modul döntése 0-90° között lehetséges. Az automatikus átfordítás funkció bekapcsolása lehetővé teszi, hogy a célpont figyelése közben az alsó holtpontnál 180° fordulva folytassa a döntést a másik irányba. Így a döntés 180°-ra terjed ki.
<ul> <li>Automata művelet indítás</li> </ul>	Megadható egy esemény, amely automatikusan elindul, ha a beállított ideig nem kap semmilyen vezérlőparancsot a kamera. A várakozási idő 1 perc és 3 óra között állítható.

 Riasztás bemenet
 3 riasztás bemenet áll rendelkezésre. Ha egy külső érzékelő aktiválja a bemenetet, akkor a beállított műveletet végrehajtja a kamera (pozíció, pásztázás, járőr). Megadható, hogy a beállított idő elteltével milyen műveletet hajtson végre a kamera.

 Privát zóna maszk
 A személyes terület védelme miatt bekapcsolható max. 8 különböző maszk. A maszk kitakarja a képből az adott területet (ablak, boltok, magánterület, kódtasztatúrák). A privát zóna funkciók típusonként változhatnak.

(Typhoon 10K-n, 10B-n esetén max. 4 privát maszk állítható be)

Altalános / Egyedi képbeállítások (WB) és az expozíciós beállítások (AE). Két mód lehetséges: "Global – általános" és a "Local – helyi" beállítás.

Az általános mód jelenti, azt, hogy a WB és AE beállítások teljesen megegyeznek a kamera beállításai pontban lévő értékekkel (automatikus). A helyi mód pedig a pozícióban adott kép egyedi beállításait tartalmazza. Így megoldható a gyors alkalmazkodás az eltérő fényviszonyokhoz a különböző pozíciókban.

Használat

A joystick-al való mozgatáskor az általános WB/AE értékek érvényesek. A helyi beállítások nem változtatják meg az általános beállításokat.

 Félautomata fókusz (Semi-Auto Focus)
 Ez a lehetőség automatikusan vált a kézi fókusz és auto-fókusz között használat közben. A kézi fókusz mód a preset poziciókban aktiválódik, a joystick-es vezérlésnél az auto-fókusz mód működik. A pozíciókhoz elmenthető az adott képhez tartozó fókusz, így a kamera mire odaérkezik a ponthoz, már az előre beállított fókuszértéket használja, ez csökkenti a fókuszálásra fordított időt.

Az auto fókusz mód visszaáll, ha a joystick-ot megmozdítjuk.



# OSD főképernyő





TechSon Typhoon Speed Dome Kamera kezelési útmutató

# Általános szabályok az OSD menü használatához

- Ha a menüpont < > jelek között van, akkor mindig tartalmaz almenüpontokat.
- Az almenükbe a **NEAR** gombbal lehet belépni.
- Egy menüszinttel kintebb a **FAR** gombbal lehet lépni.
- A kiválasztott értéket a **NEAR** gombbal lehet elfogadtatni.
- A kiválasztott értéket a FAR gombbal lehet elvetni.
- A menüpontok közötti léptetéshez használja a joystick-ot föl/le/jobbra/balra
- A menüpont értékének megváltoztatására mozgassa a joystick-ot föl/le irányban.
- A **NEAR** gombbal mentheti a kiválasztott értéket, a **FAR** gombbal pedig kiléphet úgy, hogy változatlanul hagyja.
- A leírások és a funkciók különbözhetnek az egyes modelleknél.



# Képernyő beállítás

DI SPLAY SETUP	
→CAMERA ID PTZ INFORMATION ACTION TITLE PRESET LABEL ALARM I/O <set direct<br="" north=""><privacy zone=""></privacy></set>	ON AUTO AUTO AUTO AUTO I ON>
BACK EXI T	

Ebben a menüben engedélyezhetjük vagy tilthatjuk a képernyőn megjeleníthető információkat. Ha egy értéket AUTO állásban hagyunk, akkor az csak akkor fog megjelenni a képen, amikor az érték változik.

• Kamera cím [Be / Ki

- PTZ Információ [Be /Ki / Auto]
- Művelet címke [Be /Ki / Auto]
- Pozíció címke [Be /Ki / Auto]
- Riasztás Be / Ki [Be / Ki / Auto]

# Északi irány beállítása

SET NORTH DIRECTION	Állítsa a kamerát északi irányba, majd nyomja meg a <b>NEAR</b> gombot.
MOVE TO TARGET POSITION [NEAR: SAVE /FAR: CANCEL	

# Privát zóna beállítása

PRI VACY ZONE		A személyes terü maszk kitakarja	let védelme miatt bekapcsolható maszkok. A a képből az adott területet (ablak, boltok,
→MASK NO	1 UNDEFI NED	magánterület, kódtasztatúrák). A privát zóna fu típusonként változhatnak	ódtasztatúrák). A privát zóna funkciók zhatnak
DI SPLAY	OFF		
CLEAR MASK	CANCEL	Maszk száma	[1~8]
<edit mask=""></edit>			(Typhoon 10K-n, 10Bn esetén: [1~4])
			Maszk szám kiválasztás. Ha a kiválasztott maszk már tartalmaz adatot, a kamera
BACK			beáll a pozícióra. Egyébként a "NINCS"
ΕΧΙΤ			felirat jelenik meg a szám alatt.
		<ul> <li>Kijelzés</li> </ul>	[Be / Ki] A kiválasztatt masztk ki ás bakanssalbatá
			A kivalasztott maszk ki és bekapcsolhato.

 Maszk törlése [Mégse/OK] A kiválasztott maszk törlése



#### Privát zóna területbeállítás

EDIT MASK 1
MOVE TO TARGET POSITION
[NEAR: SELECT/FAR: CANCEL]

Mozgassa a kamerát a maszk területére. A következő menüben állítsa be a megjelenített maszk méretét

#### Privát zóna területbeállítás

-	
$\left[ \right]$	EDIT MASK 1
	[∢▶: ADJUST MASK WIDTH] [▲▼: ADJUST MASK HEIGHT]
	[NEAR: SAVE /FAR: CANCEL]

Maszk méret beállítás. Használja a joystick-ot vagy a nyíl gombokat.

- ▲ ▼ (Fel / Le)
- Maszk szélesség beállítás
- Maszk magasság beállítás

## Kamera beállítás

ZOOM CAMERA SETU	JP
→ FOCUS MODE DI GI TAL ZOOM I MAGE FLI P SHARPNESS STABI LI ZATI ON <whi balance<br="" te=""><auto exposure<="" p=""></auto></whi>	SEMI AUTO ON OFF 16 OFF SETUP> SETUP>
BACK EXI T	

A kamera fő funkcióinak beállítása

Fókusz mód

[AUTO/KÉZI/FÉL AUTO] Kiválasztható a kamera fókuszálási módja.

#### Félautomata mód

Ez a lehetőség automatikusan vált a kézi fókusz és auto-fókusz között használat közben. A kézi fókuszmód az eltárolt pozíciókban aktiválódik, a joystick-os vezérlésnél az auto-fókusz mód működik. A pozíciókhoz elmenthető az adott képhez tartozó fókusz, így a kamera mire odaérkezik a ponthoz, már az előre beállított fókuszértéket használja, ez csökkenti a fókuszálásra fordított időt.

Az auto-fókusz mód visszaáll, ha a joystick-et megmozdítjuk

• Digitális Zoom [Be / Ki]

A Digitális Zoom funkció ki/be kapcsolható. A kikapcsolt állapotnál csak az optikai zoom működik. Bekapcsolt állapotban az optikai zoom végállásában a kép digitális nagyítására is sor kerül.

Kép fordítás [Be / Ki]

Bekapcsolt állapotban a kép fejjel lefelé jelenik meg.

Élesség [0-31]
 A kép élességének elektronikus beállítása.



• Stabilizálás [Be / Ki]

(Csak a Typhoon 37K-n, 33K-n, 27K-n típusoknál)

A stabilizálás bekapcsolásával kompenzálható a szél, vagy más által okozott vibráció. A stabilizálás a Digitális ZOOM használatával valósul meg, ezért a kép felbontása kisebb lesz, mint a stabilizáció használata nélkül. A következő esetekben nem javasolt a használata:

- Sötét, vagy alacsony kontrasztú képek
- Nagyfrekvenciás rezgés
- PTZ mozgás közben
- Írisz, zársebesség, erősítés változás

#### □ Fehéregyensúly beállítás (WB)

WB SETUP - GLOBAL →WB MODE AUTO ●RED ADJUST ●BLUE ADJUST		● WB Mód	[AUTO / Kézi] Automatikus módban a fehéregyensúlyt folyamatosan a környezeti paraméterekhez állítja. Kézi módban a piros és a kék szint kézzel beállítható
		<ul> <li>Piros beállítás</li> </ul>	[0-255] Beállítható a képben a piros szín erőssége
BACK EXI T		<ul> <li>Kék beállítás</li> </ul>	[0-255] Beállítható a képben a kék szín erőssége



## Automatikus Expozíció beállítás

AE SETUP - GLOBAL →BACKLIGHT OFF DAY/NIGHT AUTO BRIGHTNESS 50 IRIS AUTO SHUTTER ESC AGC MIDDLE SSNR MIDDLE SENS-UP <auto> BACK EXIT</auto>	<ul> <li>Háttérfény Kompenzáció</li> </ul>	[Ki / WDR / BLC / HLC] vagy [Ki / BLC / HLC] vagy [Ki / Alacsony / Közepes / Magas] (Típusfüggő, lásd a paramétertáblázatot) A háttérfény kompenzáció beállítása. Ha erős háttérfény van jelen, akkor a megfigyelni kívánt képrész túl sötét lehet. A háttérfény kompenzáció kiemeli a kép közepén lévő objektumot, a kép közepén mért fényerő alapján állítja be az íriszvezérlést. A kép szélénél lévő erősebben megvilágított részek túlvezérlődhetnek. Néhány modell rendelkezik WDR (Wide Dinamic Range – Széles dinamika tartomány), és/vagy HLC (High Light Compensation – Erős fény kompenzálás) funkcióval.	
		● D/N mód	[AUTO / Nappal / Éjjel] A nappali-éjszakai mód beállítása
		<ul> <li>Fényerő</li> </ul>	[0~100] A kép fényerejének beállítása. Az írisz, a zársebesség, és az erősítés automatikusan beáll, az érték által meghatározott fényerőhöz.
		● İrisz	[AUTO / Kézi (F1.6~F28)] Typhoon 10K-n, 10Bn esetén: [AUTO / Kézi (0~100)]) AUTO állásban a legnagyobb prioritása van az automata expozíció beállításban, és a zársebesség fix Az objektív íriszének nyitásával-zárásával szabályozza a fényerőt. Kézi állásban az írisz fix, alacsonyabb prioritásban van automata expozíció beállításban.

- Zársebesség [ESC / A.Flicker / Kézi (×256~1/120000 sec)] A zársebesség beállítása. A zársebesség szabályozás a legmagasabb prioritású, ha ESC-re van állítva, amikor az Írisz kézi állásban van. Az A.Flicker módban a kép vibrálását szünteti meg úgy, hogy 1/120-ra áll PAL módban (1/100 NTSC módban)
- AGC [Ki / Alacsony / Közepes / Magas / Kézi (5~41dB)]
   Alacsony megvilágítás esetén a fényerőt automatikusan megnöveli. (A képzaj is megnő)
- SSNR [Ki / Alacsony / Közepes / Magas] A képzajt csökkenti, amikor az erősítés (AGC) túl nagy szintű.
- DSS [AUTO (2~256) / Ki] Typhoon 10K-n, 10B-n esetén: [AUTO (2~256) / Ki])

Digitálisan csökkentett zársebesség. Automatikus állásban bekapcsolódik, ha a megvilágítás alacsony. Megadható, hogy az 1/50-es (PAL) zársebességnek hány szoros mértékéig csökkenthesse a zársebességet a kamera.

#### WDR (Wide Dynamic Range - Széles dinamika tartomány) beállítás (Csak a Typhoon 37K-n típusnál)

WDR		● Limit	[Alacsony / Közepes / Magas]
→LIMIT LEVEL	MI DDLE 50	● Szint	[0~100]
BACK EXI T			

HLC (High Light Compensation – Erős fény kompenzálás) beállítás (Csak a Typhoon 37K-n, 33K-n, 27K-n típusoknál)

HLC		● Szint	[Alacsony / Magas]
→LI MI T COLOR	LOW 5		látszik, ezzel a funkcióval kitakarható a fényforrás. Pl. éjszaka a kamerával szembe jövő autónál, ha ki van takarva a lámpája, akkor jobban felismerhető a rendszám.
BACK EXI T		● Szín	[0~10] A megadható a kitakarás színe (szürkeskála).

## Mozgás beállítás

MOTION SETUP	
→MOTION LOCK	OFF
PWR UP ACTION	ON
AUTO FLIP	ON
JOG MAX SPEED	120/SEC
JOG DIRECTION	I NVERSE
FRZ IN PRESET	OFF
<parking action<="" td=""><td>SETUP&gt;</td></parking>	SETUP>
<alarm input="" se<="" td=""><td>rup&gt;</td></alarm>	rup>
BACK	
EXIT	

A mozgás fő funkcióinak beállítása (forgatás, döntés)

 Mozgás zár [Be / Ki]

Indítási

művelet

átfordítás

Ha be van kapcsolva, akkor a Pozíció, Pásztázás, Járőrútvonal, és a Pozíció csoport gyorsbillentyűkkel nem állítható, törölhető, módosítható, csak az OSD menüből.

- [Ki / Be] Lásd a "További Funkciók" részben
- Automatikus [Ki / Be] Lásd a "További Funkciók" részben
- Mozgatás [1°/sec ~360°/sec] sebesség

A maximális mozgási sebesség beállítása. A mozgási sebesség fordítottan arányos a zoom érékkel.. A zoom növelésével a mozgás sebessége csökken.

- Mozgatás [Inverz / Normál] iránya Inverz módban a kép arra mozdul, amerre a joystick lett elmozdítva, Normál módban pedig fordítva.
- Allókép Preset

[Ki / Be] Pozícióra álláskor, a mozgás megkezdése előtti utolsó képkockát a kamera rögzíti, és ezt a képet jeleníti meg a mozgatás alatt. A mozgatás befejezése után újra az élőképet jeleníti meg.



### Automata művelet indítása

PARKING ACTION SETUP →PARK ENABLE OFF	Ha az Automata művelet engedélyezve van, akkor automatikusan elindulnak a beállított funkciók abban az esetben, ha nincs mozgatási művelet a várakozási idő alatt.
WALT TIME 00: 10: 00 PARK ACTION HOME	● Engedélyezés [Be / Ki]
	Ha be van kapcsolva, akkor a beállított funkció automatikusan elindul, ha a kamera nem kap vezérlési parancsot a várakozási idő alatt.
BACK EXI T	<ul> <li>Várakozási idő [1~59 másodperc / 1~180 perc]</li> </ul>
	<ul> <li>Esemény [Kezdő pozíció / Pozíció / Járőr / Pásztázás / Csoport / Előző esemény]</li> </ul>
	Megadható az Automatikusan indított művelet.

#### Riasztás bemenet beállítása

ALARM INPUT SE	TUP	A riasztás bemenetekkel indítandó műveletek beállítása.	
$\rightarrow$ ALARM NO.	1	<ul> <li>Bement száma</li> </ul>	[1~3] Adja meg a beállítandó bemenet számát.
ACTION HOLD TIME POST ACTION BACK	N. OPEN NOT USED ENDLESS HOME	● Típus	[N.O. / N.C.] Megadható a bemenet típusa. N.O. – Alaphelyzetben nyitott N.C. – Alaphelyzetben zárt
EXIT		● Esemény	[Nincs / Pozíció / Járőr / Pásztázás / Csoport] Kiválasztható a megfelelő műveletet a riasztás bemenethez.
		<ul> <li>Várakozási idő</li> </ul>	[Végtelen / 1~59 másodperc / 1~180 perc] Beállítható a várakozási idő, a riasztási jelhez.
		<ul> <li>Utó esemény</li> </ul>	[Kezdő pozíció / Pozíció / Járőr / Pásztázás / Csoport / Előző esemény] Megadható, hogy a várakozási idő leteltével milyen műveletet hajtson végre.

# Pozíció beállítás

PRESET SETUP		Pozíció szám	[1~128] Ha a kiválasztott pozíció dofiniálva van akkor
→PRESET NO. CLR PRESET <edit scene=""></edit>	1 CANCEL		kamera beáll a pozícióba. A hozzárendelt címke és a relék állapotai megjeleníthetők a képen. Ha nincs definiálva, akkor a "Nincs" felirat jelenik meg.
<edit label=""> RELAY OUT CAM ADJUST</edit>	LABEL 123 OFF GLOBAL	<ul> <li>Pozíció törlés</li> </ul>	[Mégse / OK] Az aktuális pozíció törlése.
EXI T		<ul> <li>Útvonal szerkesztés</li> </ul>	A kiválasztott pozíció beállítása, elmentése.
		● Címke	Minden pozícióhoz hozzárendelhető egy max. 10 betűs címke.
		Relé kimenet	A pozícióhoz hozzárendelhető, hogy a relékimenet aktív állapotú legyen.
		• Kamera beállítás	[Általános / Helyi] WB (Fehéregyensúly) és AE (Automatikus Expozíció) beállítható minden egyes beállított pozícióhoz, függetlenül a többitől. Kétféle mód van: "Általános" és "Helyi". Általános módban a WB és az AE beállításokra a "ZOOM kamera beállítás" menüpont adatai érvényesek. Helyi módban a WB és AE beállítások minden egyes beállított pozícióhoz függetlenül a többitől. Minden Helyi WB/AE érték aktiválódhat, amikor a kamera megérkezik a meghatározott pozícióba. Kézi mozgatásnál az Általános WB/AE érték használható. A Helyi WB/AE értékek nem változnak, ha az általános értékek megváltoznak. Ha a "Helyi" mód van kiválasztva, akkor a menüben be kell állítani a WB/AE értékeket. A Helyi mód magasabb prioritású, mint az Általános mód.

#### Pozíció szerkesztés

MOVE TO TARGET POSITION [NEAR: SAVE /FAR: CANCEL]

- o,1 Mozgassa a kamerát a kívánt pozícióba.
- o,2 A NEAR gomb megnyomásával elmentheti az aktuális pozíciót.
- o,3 A FAR gomb megnyomásával megszakítja a műveletet

Pozíció címke szerkesztés

EDIT L	_ABEL – PR	ESET 1
 [ <b>]</b> ]	]	
 ]23 ABO KLM UVV efç opc yz<	84567890 CDEFGHIJ MNOPQRST VXYZabcd ghijkImn grstuvwx <>-/:←	OK CANCEL
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

A pozícióba érkezéskor megjelenítendő címke szerkesztése. Ebben a menüben egy inverz négyzet a kurzor. Amint kiválasztotta a megfelelő karaktert, a kurzor a következő helyre lép.



Használja a Bal/Jobb/Fel/Le irányokat a joystick-al, mozgassa a megfelelő karakterre a karakter készleten. A kívánt karakter kiválasztásához nyomja meg a **NEAR** gombot.



Space Char. Back Space Char.

Használhat üres (space) karaktert.

Ha törölni akar a kurzór előtt, akkor használja a "back space" karaktert ("  $\leftarrow$ ").

① Ha kész a címkeszerkesztéssel, mozgassa a kurzort az "OK"-ra és nyomja meg a NEAR gombot, a címke mentéséhez. A szerkesztés megszakításához mozgassa a kurzort a "Cancel"-re és nyomja meg a NEAR gombot.

TechSon Typhoon Speed Dome Kamera kezelési útmutató

# Pásztázás beállítás

SWING SETUP		• Pásztázás száma	[1~8] Kiválasztható a násztázás száma a szerkesztéshez
→SWING NO. 1ST POS. 2ND POS.	1 NOT USED NOT USED		Ha a pásztázás nincs definiálva, a "Nincs" felirat látható az első és a második pozíció helyén.
SWING SPEED CLEAR SWING RUN SWING	30/SEC CANCEL	<ul> <li>Első pozíció Második pozíció</li> </ul>	[Pozíció 1~128] Megadható a 2 pozíció a pásztázáshoz. Ha a pásztázás nincs definiálva, a "Nincs" felirat látható az első és a második pozíció helyén.
		, ,	SWING SETUP
			SWI NG NO. 1 1ST POS. PRESET5 2ND POS. NOT USED ► UNDEFI NED
			Ha a pásztázás fut, akkor a kamera az első pozícióból a másodikba az órajárással megegyező irányba mozog. A másodikból az elsőbe az óra járásával ellentétes irányba mozog. Ezt célszerű figyelembe venni az első és a második pozíció beállításakor. Ha az első és a második pont azonos, akkor a kamera fordul 360°-ot az óra járásával megegyezően, majd 360°-ot ellentétesen.
		<ul> <li>Sebesség</li> </ul>	[1°/másodperc ~180°/másodperc]
			A pásztázás sebessége 1°/sec 180°/sec között állítható.
		<ul> <li>Pásztázás törlés</li> </ul>	[Mégse / OK] Törli az aktuális pásztázási adatokat.
		<ul> <li>Pásztázás futtatás</li> </ul>	Elindítja a beállított pásztázást. Ellenőrizhető, hogy a beállítás megfelelő-e.

## Járőrútvonal beállítás

PATTERN SETUP		● Járőr száma	[1~4] Kiválasztható a Járőnútvonal száma a
$\rightarrow$ PATTERN NO.	1 UNDEFI NED		szerkesztéshez. Ha a járőrútvonal nincs definiálva, a "Nincs" felirat látható a szám alatt.
CER PATTERN RUN PATTERN <edit pattern<="" td=""><td>&gt;</td><td><ul> <li>Járőr törlés</li> </ul></td><td>[Mégsem / OK] Törli az aktuális járőrútvonal adatait.</td></edit>	>	<ul> <li>Járőr törlés</li> </ul>	[Mégsem / OK] Törli az aktuális járőrútvonal adatait.
ВАСК		<ul> <li>Járőr futtatás</li> </ul>	Elindítja a beállított járőrútvonalat. Ellenőrizhető, hogy a beállítás megfelelő-e.
EXIT		● Járőr szerkesztés	A kiválasztott járőrútvonal szerkesztése.

#### Pattern Edit

EDIT PATTERN 1
MOVE TO START POSITION [NEAR: START /FAR: CANCEL]

 A Joystick-al válassza ki a kezdő pozíciót a megfelelő Zoommal együtt. Az útvonal rögzítés indításához nyomja meg a NEAR gombot. A menüpontból kilépéshez nyomja a FAR gombot

EDIT PATTER	N 1
[NEAR: SAVE	/FAR: DELETE] 0/0/x1/N

- ② Mozgassa a kamerát a joystick-al vagy indítson Pozíció funkciót, a kamera rögzíti az összes mozgást a kiválasztott járőrútvonalba. A teljes memória és a maradék memória a kijelző-csíkon látszik. Maximum 1200 kommunikációs utasítás tárolható egy járőrútvonalban.
- ③ Az adatok mentéséhez és a menüből kilépéshez nyomja meg a NEAR gombot. Ha mégsem akarja a rögzített útvonalat eltárolni, nyomja meg a FAR gombot.



# Csoprt beállítás

GROUP SETUP		● Csoport szám	[1~8]
→GROUP NO.	1		Kivalasztható a csoport szam a szerkesztéshez.
CLEAR GROUP RUN GROUP <edit group=""></edit>	UNDEFI NED CANCEL		Ha a kiválasztott csoport nincs definiálva, a "Nincs" felirat jelenik meg a kiválasztott csoport mellett.
DACK		<ul> <li>Csoport törlés</li> </ul>	[Mégse / OK] Törli az aktuális csoportművelet adatait.
EXI T		• Csoport futtatás	Elindítja a beállított csoportműveletet. Ellenőrizhető, hogy a beállítás megfelelő-e.

• Csoport szerkesztés A kiválasztott csoport szerkesztése.

Group Edit

EDIT GROUP 1
→NO ACTION ### DWELL OPT
1 NONE
2 NONE
3 NONE
4 NONE
5 NONE
SAVE
CANCEL [NEAR: EDIT]

① Nyomja meg a **Near** gombot a "NO" listán a csoport szerkesztés indításához.

② Állítson be maximum 20 funkciót a csoporthoz. Mozgassa a kurzort Fel/Le és nyomja a Near gombot a beállításhoz.

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
<ul> <li>→ 1 NONE</li> <li>2 NONE</li> <li>3 NONE</li> <li>4 NONE</li> <li>5 NONE</li> </ul>
SAVE [NEAR: EDIT ACT] CANCEL [FAR : EDIT END]

OSD	Menü	4

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
1 NONE
2 NONE
4 NONE
5 NONE
SAVE [◀►: MOVE CURSOR]
CANCEL [▲▼: CHANGE VAL.]

- ③ Állítsa be a Műveletet, a Várakozási időt és az Opciót. A kiválasztott rész inverzen jelenik meg. Mozgassa a kurzort Jobbra/Balra a megfelelő helyre, a Fel/Le mozgatással változtatható az érték.
  - Művelet ### [Nem / Pozíció / Pásztázás / Járőr]
  - Idő [0 másodperc ~ 4 perc] A késleltetési idő beállítása
  - Opció Beállítható a pozícióra állás sebessége, ha a Pozíció a művelet. A járőr és a pásztázás esetén beállítható az ismétlések száma.

④ Állítsa	be	а	részleteket	(Művelet,	####,	késleltetés	és
Opció)				<b>v</b>			

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
1 PRESET 1 00: 03 360
2 NONE
3 NONE
4 NONE
5 NONE
SAVE [◀►: MOVE CURSOR] CANCEL [▲▼: CHANGE VAL.]

-									_
	EDI	Т	GRO	DUP	1				
	NC	)	ACTI	ON	###	DV	VELL	_ 0PT	
	→ 1 2	 1 2 3	PRES NONE NONE	SET	1	00	D: 03	3 360	
	2 5	1 5	NONE None	-					
	SA CA	4V 4N	'E ICEL	יבבי יו] יו]	NEAR FAR	: E[ E[	 )  Т )  Т	ACT] END]	

⑤ Miután beállította a művelet részleteit, nyomja meg a Near gombot. Mozgassa a kurzort Fel/Le a Művelet számának kiválasztásához, majd állítsa be a műveletet az előzőek szerint.



EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
1 PRESET 1 00:03 360
2 NONE
3 NONE
4 NONE
5 NONE
→SAVE
CANCEL

⑥ Ha kész az összes beállítással, nyomja meg a FAR gombot. Utána állítsa a kurzort a "Ment" menüpontra, és nyomja meg a Near gombot az adatok mentéséhez.

# Rendszer RESET

<u> </u>	SYSTEM INITIALIZE		<ul> <li>Minden adat törlése</li> </ul>	Minden adat törlése. Visszaállítás kitöröl minden módosítást és nem gyári értéket.
÷	CLEAR ALL DATA	NO	<ul> <li>Kijelző törlése</li> </ul>	Kijelző beállításainak visszaállítása gyári értékre.
	•CLR DISPLAY SET •CLR CAMERA SET	NO NO	• Kamera beáll. törlése	Kamera beállításainak visszaállítása gyári értékre.
	•CLR MOTION SET	NO	• Mozgás beáll. törlése	Mozgás beállítások visszaállítása gyári értékre.
	REBOOT CAMERA	NO	<ul> <li>Szerkesztett adatok</li> </ul>	Szerkesztett adatok törlése. A beállított pozíciók
	REBOOT SYSTEM	NO	törlése	pásztázások, járőrök és csoportok törlése.
	BACK		Kamera újraindítás	Kamera egység újraindítása.
	EXIT		• Rendszer újraindítás	Teljes rendszer újraindítás.

# Gyári alapbeállítások

<ul> <li>Kijelző beállítás</li> </ul>		<ul> <li>Kamera beállítás</li> </ul>		
Kamera cím	Be	Fókusz mód	Fél Automata	
PTZ Információ	AUTO	Digitális Zoom	Be	
Művelet címke	AUTO	Kép fordítás	Ki	
Pozíció címke	AUTO	Ėlesség	16	
Riasztás Be / Ki	AUTO	Stabilizálás	Ki	
Ėszaki irány	Pan 0°	Fehéregyensúly	AUTO	
Privát zóna	Nincs	Háttérfény kompenzáció	Ki	
		Day&Night	Ki	
		Fényerő	50	
		İrisz	AUTO	
		Zársebesség	ESC	
<ul> <li>Mozgás beállítás</li> </ul>		AGC	Közepes	
Mozgás zár	Ki	SSNR	Közepes	
Indítási művelet	Be	DSS	AUTO	
Automatikus átfordítás	s Be			
Mozgatás sebesség	120°/sec	<ul> <li>Szerkesztett adatok</li> </ul>		
Mozgatás irány	Inverz	Pozíció 1~128	Nincs	
Állókép Preset	Ki	Pásztázás 1~8	Nincs	
Automata művelet	Ki	Járőr 1~4	Nincs	
Riasztás bemenet	Ki	Csoport 1~8	Nincs	

TechSon Typhoon Speed Dome Kamera kezelési útmutató

# Tulajdonságok

Typhoon 37K-n	
Videó szabvány	PAL
CCD	1/4" Double Density Interline Transfer CCD
Max. Pixel szám	795(H)×596(V) 470K
Effektív Pixelszám	752(H)×582(V) 440K
Vízszintes felbontás	550 TV sor(Színes), 680 TV sor(FF)
Jel/Zaj viszony	50 dB (AGC ki)
Zoom	×37 Optikai Zoom, ×12 Digitális Zoom
Fókusztartomány	F1.6~3.9, f=3.5~129.5mm
Látószög	H : 55.5°(Wide)~1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide)~1.19°(Tele)
Zoom sebesség	2.5 sec (Wide to Tele)
Minimum megvilágítás	0.7 Lux (Színes) / 0.06 Lux (FF), 50 IRE / F1.6
Day/Night	Automatikus / Nappali / Ejszakai (mechanikus)
Fókusz mód	Automatikus / Kézi / Félautomata
lrisz	Automatikus / Kézi
Zársebesség	×256 ~ 1/120000 mp.
AGC	Alacsony / Közepes / Magas / Kézi / Ki
Fehéregyensúly	Automatikus / Kézi (Piros és kék erősítés állítható 1800°K~10500°K)
Háttérfény kompenzáció	WDR / BLC / HLC / Ki
Flickerless	Válaszható
Zajcsökkentés	Alacsony / Közepes / Magas / Ki
Privát zóna	8 zóna
Képstabilizálás	Be / Ki

Typhoon 33K-n	
Videó szabvány	PAL
CCD	1/4" Super HAD color CCD
Max. Pixel szám	795(H)×596(V) 470K
Effektív Pixelszám	752(H)×582(V) 440K
Vízszintes felbontás	550 TV sor(Színes), 680 TV sor(FF)
Jel/Zaj viszony	50 dB (AGC ki)
Zoom	×33 Optikai Zoom, ×12 Digitális Zoom
Fókusztartomány	F1.6~3.6, f=3.5~115.5mm
Látószög	H : 55.5°(Wide)~1.77°(Tele) / V : 42.5°(Wide)~1.33°(Tele)
Zoom sebesség	2.2 sec (Wide to Tele)
Minimum megvilágítás	0.4 Lux (Színes) / 0.02 Lux (FF), 50 IRE / F1.6
Day/Night	Automatikus / Nappali / Ėjszakai (mechanikus)
Fókusz mód	Automatikus / Kézi / Félautomata
İrisz	Automatikus / Kézi
Zársebesség	×256 ~ 1/120000 mp.
AGC	Alacsony / Közepes / Magas / Kézi / Ki
Fehéregyensúly	Automatikus / Kézi (Piros és kék erősítés állítható 1800°K~10500°K)
Háttérfény kompenzáció	BLC / HLC / Ki
Flickerless	Válaszható
Zajcsökkentés	Alacsony / Közepes / Magas / Ki
Privát zóna	8 zóna
Képstabilizálás	Be / Ki

Typhoon 27K-n	
Videó szabvány	PAL
CCD	1/4" Super HAD color CCD
Max. Pixel szám	795(H)×596(V) 470K
Effektív Pixelszám	752(H)×582(V) 440K
Vízszintes felbontás	550 TV sor(Színes), 680 TV sor(FF)
Jel/Zaj viszony	50 dB (AGC ki)
Zoom	×27 Optikai Zoom, ×12 Digitális Zoom
Fókusztartomány	F1.6~2.9, f=3.5~94.5mm
Látószög	H : 55.5°(Wide)~2.24°(Tele) / V : 42.5°(Wide)~1.79°(Tele)
Zoom sebesség	1.8 sec (Wide to Tele)
Minimum megvilágítás	0.4 Lux (Színes) / 0.02 Lux (FF), 50 IRE / F1.6
Day/Night	Automatikus / Nappali / Éjszakai (mechanikus)
Fókusz mód	Automatikus / Kézi / Félautomata
İrisz	Automatikus / Kézi
Zársebesség	×256 ~ 1/120000 mp.
AGC	Alacsony / Közepes / Magas / Kézi / Ki
Fehéregyensúly	Automatikus / Kézi (Piros és kék erősítés állítható 1800°K~10500°K)
Háttérfény kompenzáció	BLC / HLC / Ki
Flickerless	Válaszható
Zajcsökkentés	Alacsony / Közepes / Magas / Ki
Privát zóna	8 zóna
Képstabilizálás	Be / Ki

Typhoon 10K-n, 10B-n					
Videó szabvány	PAL				
CCD	1/4" Super HAD color CCD				
Max. Pixel szám	795(H)×596(V) 470K				
Effektív Pixelszám	752(H)×582(V) 440K				
Vízszintes felbontás	500 TV sor (Színes), 670 TV sor(FF)				
Jel/Zaj viszony	50 dB (AGC ki)				
Zoom	×10 Optikai Zoom, ×10 Digitális Zoom				
Fókusztartomány	F1.8, f=3.8~38mm				
Látószög	H : 51.2°(Wide)~5.58°(Tele) / V : 39.3°(Wide)~4.27°(Tele)				
Zoom sebesség	1.75 sec (Wide to Tele)				
Minimum megvilágítás	0.7 Lux (Színes) / 0.02 Lux (FF), 50 IRE / F1.6				
Day / Night	Automatikus / Nappali / Ėjszakai (mechanikus)				
Fókusz mód	Automatikus / Kézi / Félautomata				
İrisz	Automatikus / Kézi				
Zársebesség	×128 ~ 1/120000 mp.				
AGC	Normál / Magas / Ki				
Fehéregyensúly	Automatikus / Kézi (Piros és kék erősítés állítható 1800°K~10500°K)				
Háttérfény kompenzáció	Alacsony / Közepes / Magas / Ki				
Flickerless	Válaszható				
Zajcsökkentés	Alacsony / Közepes / Magas / Ki				
Privát zóna	4 zóna				

További műszaki adatok				
Mozgatási tatomány	Forgatás	360°(Végtelen)		
	Döntés	90°		
Speed	Pozíció	360°/mp		
	Kézi mozg.	0.05 ~ 360°/mp (Zoom mértékével arányos maximális sebesség)		
	Pásztázás	1~ 180°/mp		
Pozíció		127 Pozíció (Címke, Független expozíciós beállítások)		
Járőrútvonal		4 Járőr [1200 Parancs (kb. 5 perc) járőr útvonalanként]		
Pásztázás		8 Pásztázás		
Csoport		8 Csoport (Max. 20 művelet amely lehet Pozíció, Járőr és Pásztázás)		
Egyéb funkciók		Automatikus átfordítás, Automata művelet, Bekapcsolási művelet		
Kommunikáció		RS-485		
Protokoll		Pelco-D, Pelco-P Választható		
OSD		Magyar, Menü / PTZ információk		
Riasztás bemenet		3 bemenet, Optocsatolós, DC 5V~12V		
Relé kimenet		1 Relékontaktus, Max. terhelhetőség: DC24V 1A / AC125V 0.5A		
Ventilátor		Folyamatos üzemű		
Fűtés		Csak a kültéri kivitelű kamerák esetén: Automatikusan bekapcsol 10°C alatti belső hőmérséklet esetén		
Üzemi hőmérséklet		<ul> <li>-30°C ~ 50°C (Kültéri kivitelű modellek esetén)</li> <li>0°C ~ 40°C (Beltéri kivitelű modellek esetén)</li> </ul>		

Tápfeszültség		
Typhoon 37K-n		
Typhoon 33K-n	AC 24V / 1.5A	
Typhoon 27K-n		
Typhoon 10K-n	DC 12V / 2.5A	
Typhoon 10B-n	DC 12V / 0.8A	

Mechanikai méretek (Typhoon 37K-n, 33K-n, 27K-n)					
		Mennyezeti tartó	Fali tartó		
Anyag	Búra	Polikarbonát			
	Belső	Polikarbonát, ABS			
	Külső	Alumínium			
Dóm méret		Ø150mm / Ø 5.9"			
Méret		Ø192×265.3 mm	296×276.6 mm		
Súly		kb. 3.2 Kg	kb. 3.8Kg		

Mechanikai méretek (Typhoon 10K-n, 10B-n)					
		Mennyezeti tartó	Fali tartó		
Anyag	Búra	Polikarbonát			
	Belső	Polikarbonát, ABS			
	Külső	Alumínium			
Dóm méret		Ø107. 5mm / Ø 4.2"			
Méret		158.2×216 mm	274.5×227.3 mm		
Súly		kb. 2.6 Kg	kb. 2.8Kg		

[Megjegyzés]

- 1) A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.
- 2) A tulajdonságok eltérőek a különböző modellek esetén.
- 3) Bekapcsolás előtt ellenőrizze a tápegység feszültségét és teljesítményét.

# Mechanikai méretek (Typhoon 37K-n, 33K-n, 27K-n)

• Kamera főegység

Mennyezeti tartóval





• Fali tartóval



[Mértékegység: mm]

TechSon Typhoon Speed Dome Kamera kezelési útmutató

# Mechanikai méretek (Typhoon 10K-n, 10B-n)

• Kamera főegység









Fali tartóval



[Mértékegység: mm]

TechSon Typhoon Speed Dome Kamera kezelési útmutató