

A vízkőoldó program elindításakor a gépet ki kell kapcsolni.

Helyezzen egy elég nagy edényt (kapacitása legalább 0,5 liter) a kávéfolyó alá.

Nyomja meg a „GŐZ” gombot, amíg a MITTEL FÜLLEN felirat meg nem jelenik.

Helyezze be a víztartályt (3. ábra)

Nyomja meg a „GŐZ” gombot, a kijelzőn megjelenik az ENTKALKT felirat.

A vízkőoldó folyamat aktiválva van. A közeget most rövid időközönként átszivattyúzza a rendszeren.

Ha a víztartály kb. 20 perc elteltével teljesen üres, a vízkőoldás megszakad, és a kijelzőn a HAHN ÖFFEN felirat jelenik meg.

Folytassa az alábbiak szerint:

Rögzítse a kapszula ketrecét rugóval és tolja felfelé (17. ábra) a speciális kulcs segítségével kézzel.

Helyezzen egy tartályt a gőz / forró víz fúvóka alá.

Forgassa a gőz / forró víz gombot „GŐZ” helyzetbe.

Az ENTKALKT megjelenik a kijelzőn.

A közeget most rövid időközönként átszivattyúzza a rendszeren. Amikor a vízkőoldó folyamat befejeződött, a kijelzőn a WASSER FÜLLEN felirat jelenik meg.

Öblítse le a víztartályt, töltsse fel friss csapvízzel és tegye vissza (2. ábra)

Nyomja meg a „GŐZ” gombot, és a kijelzőn a SPÜLT üzenet jelenik meg.

Az öblítési folyamatot megismételjük rövid időközönként, majd automatikusan megszakad, a kijelzőn a HAHN ZU látható.

Csavarja ki a kapszula ketrecét kézzel a speciális kulcs segítségével.

A kapszula ketrec meleg.

Helyezzen egy edényt a kávé kifolyó alá.

Forgassa a gőz / forró víz gombot O helyzetbe, a kijelzőn a SPÜLT üzenet jelenik meg.

Az öblítési folyamatot most megismételjük rövid időközönként.

A vízkőtelenítés befejeződött, amikor a kijelzőn a READY felirat jelenik meg. Ürítse ki és öblítse le a maradékvíz tartót.

A csepptálcát is öblítse le.