

## Снятие Датчика Холла

- 1) Плоской отверткой отсоедините защелку.



- 2) Медленно снимите датчик как показано на картинке.



### **★ Внимание !**

Если снимать датчик не следуя инструкции, вы можете сломать защелку на статоре и, следовательно, потребуется замена статора.

**Снимайте аккуратно!**



## Установка датчика Холла

- 1) Установите датчик так, чтобы отверстия на нем совпадали с направляющими на статоре как показано на рисунке.



- 2) Нажмите на датчик и защелкните защелку на статоре.



[Примечание]

**Артикул датчика Холла**

- 24 "/ 25" - 6501KW2001A .