

Whirlpool / Bauknecht szaritogep hibakod tabla

F01 (1 villogas): Motor rele hibaja

F02 (2 villogas): Motor fordulatszam jelado (tachogenerator) hibaja

F03 (3 villogas): NTC homerseklet erzekelo hiba (megszakadt/kontakthiba)

F04 (4 villogas): Legcsatorna hiba vagy eltomodes

F05 (5 villogas): Kondenzviz szivattyu hiba

F06 (6 villogas): Kommunikacios hiba kezelopanel es fopanel kozott

F07 (7 villogas): Futoszal hibaja (nyitott aramkor, tulmelegedes)

F08 (8 villogas): Rele panel hiba

F09 (9 villogas): EEPROM hiba (nem olvashato memoria)

F10 (10 villogas): Hofok szabalyozas hibaja

F11 (11 villogas): Kommunikacios hiba

F12 (12 villogas): Elektronikai hiba (szoftveres vagy hardveres)

F13 (13 villogas): Paratartalom erzekelo hiba

F14 (14 villogas): Nem hasznalt / gyarto specifikus

F15 (15 villogas): Nem hasznalt / gyarto specifikus

F18 (18 villogas): Dobforgas iranyvezerlo hiba

F20 (20 villogas): NTC erzekelo ertek hibas vagy tul magas homerseklet