

3.2 Hotel Mode deaktivieren

Taste "**i**" der Fernbedienung gedückt halten und Gerät Netzschalter einschalten. Menüpunkt "Hotel" im Menü "Service Modes" mit Taste  oder  anwählen, mit Taste "NO" einstellen.

4. Programmsperre (Kindersicherung) dauerhaft aufheben

Die Zahl "**7038**" hebt die Sperre dauerhaft auf.

5. ATS-Reset (Automatic Tuning System)

Netzschalter "EIN" mit gedrückter Fernbedientaste "L+" -> Länderauswahl -> "OK".

Das Automatische Sendersuchsystem stoppt bei jedem würdigen Sender (AFC und Koinzidenz) und speichert die entsprechenden Senderdaten mit dem jeweiligen Sta