


# 10. Circuit Diagrams and PWB Layouts

## Power Board Inverter, 32PFL54xx AUO panel

### Power Board Inverter

715G3291-2  
26" / 32" PSU

A01



- BOARD AT CH041 E1
- CH042 E2
- CH043 E3
- CH044 E4
- CH045 E5
- CH046 E6
- CH047 E7
- CH048 E8
- CH049 E9
- CH050 E10
- CH051 E11
- CH052 E12
- CH053 E13
- CH054 E14
- CH055 E15
- CH056 E16
- CH057 E17
- CH058 E18
- CH059 E19
- CH060 E20
- CH061 E21
- CH062 E22
- CH063 E23
- CH064 E24
- CH065 E25
- CH066 E26
- CH067 E27
- CH068 E28
- CH069 E29
- CH070 E30
- CH071 E31
- CH072 E32
- CH073 E33
- CH074 E34
- CH075 E35
- CH076 E36
- CH077 E37
- CH078 E38
- CH079 E39
- CH080 E40
- CH081 E41
- CH082 E42
- CH083 E43
- CH084 E44
- CH085 E45
- CH086 E46
- CH087 E47
- CH088 E48
- CH089 E49
- CH090 E50
- CH091 E51
- CH092 E52
- CH093 E53
- CH094 E54
- CH095 E55
- CH096 E56
- CH097 E57
- CH098 E58
- CH099 E59
- CH100 E60
- CH101 E61
- CH102 E62
- CH103 E63
- CH104 E64
- CH105 E65
- CH106 E66
- CH107 E67
- CH108 E68
- CH109 E69
- CH110 E70
- CH111 E71
- CH112 E72
- CH113 E73
- CH114 E74
- CH115 E75
- CH116 E76
- CH117 E77
- CH118 E78
- CH119 E79
- CH120 E80
- CH121 E81
- CH122 E82
- CH123 E83
- CH124 E84
- CH125 E85
- CH126 E86
- CH127 E87
- CH128 E88
- CH129 E89
- CH130 E90
- CH131 E91
- CH132 E92
- CH133 E93
- CH134 E94
- CH135 E95
- CH136 E96
- CH137 E97
- CH138 E98
- CH139 E99
- CH140 E100

