





Ромашная антенна
Внутренняя антенна

Плата УПЧ и разверток



СТАБИЛИЗАТОР



Аккумулятор

К разъему телевизора

Вкл. Выкл.

Жел. Красн. Бел.

См6 См7

Линейность Режим

Заряд

Частота кадров

Размер по вертикали

Частота строк

Частота строк

Частота строк

Частота строк

Частота строк

Частота строк

Частота строк

Частота строк

Частота строк

