

## 10 Hibaelemzés

A használati útmutatóban megtalál néhány hibakódot.

Az ebben a fejezetben leírt hibák esetében a Saunier Duval márkaszerviz szakembereit kell értesíteni.

Fontos : ha levegő van a vezetékben, légtelenítse a radiátorokat, és állítsa be a nyomást. Ha ez túl gyakran előfordul, lehetséges, hogy szivárog a fűtési rendszer, melynek okát meg kell keresni, és meg kell szüntetni (például korrózió esetén vízkezelést kell alkalmazni).

Kód	Ok	Megoldás
F 7	Hőmérséklet érzékelő csatlakozási hiba	Hívja a szakszervizt
F 11	Vezérlőkártya nem kommunikál.	
F 12	Használói interface kártya nem kommunikál.	
F 13	Vezérlő kártya hiba.	
F 14	Fűtési hőmérséklet 95°C fölött.	
F 15	A gázszelep léptető motorjának hibája.	
F 16	Lángérzékelési hiba.	
F 17	Feszültség 170 V alatt van.	
F 18	Használói interface kártya hibája.	
F 19	Fűtőkör előremenő ág NTC hiba.	
F 20	Használói interface kártya nem kompatibilis a főkörrrel.	