



HU

CO / Szénmonoxid
Jelző / riasztó készülék
Cikkszám: JB-C06

CE RoHS

**Műszaki adatok:**

Tápfeszültség:	9V
Elem típusa:	9V 6LR61 alkáli (G6F22 GOLD POWER)
Készüléti áramfelvétel:	≤10µA
Riasztási áramfelvétel:	≤30mA
CO riasztási érzékenység:	100 ± 50 ppm
Szenzor típusa:	elektrokémiai
Riasztási hangere:	85dB (1m-en)
Működési hőmérséklet:	0 – 50 °C
Várható élettartam:	Maximum 5 év

A készüléket olyan helyre tegye ahonnan a riasztó jelzés a háló helyiségekből is jól hallható. Ha csak egy érzékelőt helyez el, ezt a hálólhelyiségekhez közel tegye. Ne helyezze az alagsorba vagy a kazánházba.

A szénmonoxid érzékelőt a plafonra vagy a falra helyezze el.

A készülék 30ppm CO koncentráció alatti értéket nem jelzi ki.

A készülék felszerelése

1. A szerelőkeret segítségével jelölje be a felszereléshez szükséges pontokat.
2. Fúrjon két 5mm átmérőjű lyukat és helyezze bele a műanyag tipliket.
3. Majd a csavarokkal erősítse fel a szerelőkeretet.
4. Óvatosan helyezze fel a riasztó testet az óra járásával megegyező irányba forgatva.
5. Az üzembe helyezés után a tesztgomb segítségével ellenőrizze, hogy a piros LED felvilág minden 30 másodpercben.

Az elem behelyezésekor lehetséges, hogy a készülék megszólalhat néhány pillanatra, de utána visszaáll a normális működési állapotba. Ha a készülék nem hallgat el, keresse meg a garanciális szervizt.

A készülék felszerelése az alábbi helyekre ajánlott:



-A készüléket olyan helyre tegye ahol gyerek nem éri el.

-A készüléket a hálólhelyiségek közelébe helyezze el és ellenőrizze, hogy a riasztás hallható legyen a hálólból.

-Többszintes épületek esetében ajánlott elhelyezni szénmonoxid érzékelőt minden szintre.



- Az érzékelőt legalább 2m-re helyezze minden olyan készüléktől, amelyek üzemanyaggal működnek.

- A készüléket szemmagasságba tegye, hogy a veszjelzést könnyen észrevehessen!

- Ellenőrizze, hogy a készülék nyílásai mindig tiszták legyenek!

- Ne helyezze a készüléket boltíves plafon vagy nyeregretető felső részére.

- Ne tegye ventilátor mellé, ablak vagy ajtó közelébe!

- Ne tegye a készüléket piszkos, zsíros helyekre pl. konyha, garázs, kazánház. A por és háztartási szennyeződés befolyásolhatja az érzékelő működését!

- Ne helyezze a készüléket nedves, gőzös helyiségekhez közel!

- Ne helyezze olyan helyre, ahol a hőmérséklet +4°C alá vagy 38°C fölé emelkedik!

- Ne helyezze a készüléket függöny vagy bútor mögél!

A szénmonoxidnak akadálytalanul el kell érnie az érzékelőt a megbízható működés érdekében

LED jelzés

1. Ha veszélyes mértékű szénmonoxidot érzékel a készülék a piros LED folyamatosan villog és hangjelzés hallható, ameddig a szénmonoxid mennyisége nem csökken a megengedett érték alá.

2. Amennyiben az elem meghibásodott vagy gyenge a piros LED csipog és 30 másodpercenként egyszer felvilág.

Testt gomb

A tesztgombbal végezheti el a készülék tesztelését.

A teszt gomb megnyomása után három sípszó hangjelzés hallható és a piros LED villog, amíg a gombot benyomva tartja.

FIGYELEM! A készüléket havonta tesztelje. Amennyiben hibás működést észlel, azonnal cserélje ki a készüléket.

A teszt gomb benyomása utáni riasztás nem jelenti szénmonoxid jelenlétét.

Elem behelyezése/cseréje

60 másodpercenkénti egy hangjelzés jelzi, hogy az elem kimerült és cserére van szükség.

Az elem behelyezése és cseréje az alábbiak szerint történik:

1 Fordítsa el a készüléktestet az óra járásával ellenkező irányba és vegye le a szerelő keretről.

2 Helyezze be az elemet.

3 A piros LED 30mp-ként egyszer felvilág.

4 Helyezze be az elemet a riasztó testbe.

5 Óvatosan csavarja vissza az elem teste az óra járásával megegyező irányba a riasztótestet.

6 Tesztelje a készüléket. Teszt üzemmódban a készülék folyamatos hangjelzést ad.

Csak a megadott elem típusát használja. Más elem használata befolyásolhatja a készülék működését.

Biztonsági okokból az elemet legalább évente cserélje.

Tisztítás után a készüléket újra helyezze üzembe és végezze el a tesztet a teszt gomb segítségével.

Teendő a riasztás esetén

FIGYELEM! A készülék riasztása veszélyes mennyiségű szénmonoxid jelenlétét mutatja.

1. A teszt gomb lenyomásával állítsa le a riasztást. (Amennyiben a levegőben lévő CO koncentráció néhány perden belül nem csökken 150 ppm alá a riasztás újra indul)

2. Kapcsolja ki a kazánt és a gázvezetékkel.

3. Azonnal nyissa ki az ablakokat, a ajtókat és engedjen be friss levegőt. Ne nyissa ki a helyiségek ajtaját és maradjon friss levegőn, amíg a szakemberek megérkeznek, a szénmonoxidjelző visszaáll normál állapotába.

