

commax

Update-Anleitung für Blade 80

Sehr geehrter Kunde,

bevor Sie ein Update durchführen, prüfen Sie bitte ob Sie einen Blade 80 haben.

Was wurde geändert/gelöst:

- Anpassung der Software für bessere Performance

Beachten Sie bitte dass der Akku vor dem Update mehr als 50 % aufgeladen sein muss, da es sonst zu Störungen kommen könnte und die Garantie erlischt!





Update-Anleitung:

! Lesen Sie sich den Gefahrenhinweis durch bevor Sie das Update durchführen!

1. Laden Sie sich die ZIP-Datei auf Ihren PC.
2. Entpacken Sie die Datei und speichern Sie die „Daten für Update“ auf eine Micro SD-Karte.

! Bitte beachten Sie, dass Sie die Daten direkt auf die Micro SD-Karte kopieren ohne Unterordner zu erstellen.

Die Micro SD-Karte muss vor dem hinaufspielen des Update formatiert werden (FAT32).

 factory_update_param.aml	19.06.2013 18:11	AML-Datei	1 KB
 patch	25.06.2013 17:32	ZIP-komprimierte...	223.044 KB
 uimage_recovery	29.02.2008 09:33	Datenträgerabbild...	4.116 KB
 update	24.09.2013 16:24	ZIP-komprimierte...	193.081 KB

! Bitte beachten Sie, dass sich auf der Micro SD-Karte keine anderen Daten befinden.

3. Drehen Sie das Gerät ab und stecken Sie die Micro SD-Karte in den Kartenslot des Blade 80.
4. Drücken und halten Sie nun die Home-Taste.
5. Danach drücken Sie 10 Mal die Power-Taste.
6. Halten Sie nun beide Tasten für ca. 60 Sekunden bzw. bis das Android-Logo am Display erscheint.

! Bitte beachten Sie, dass Sie die Home-Taste zuerst drücken, da ansonsten der Ladebalken nicht erscheint.

7. Das Update wird nun komplett von alleine fortgesetzt, beendet und danach startet Ihr Blade 80 neu.

commax



! Drücken Sie während des Updates keine Tasten und führen Sie auch sonst keine Tätigkeiten auf Ihrem Blade durch.

8. Fertig

Wir wünschen viel Spaß mit dem neuen Update!

Ihr commax Team