


Firmware frissítés a ConCorde tab PLAY készüléken:


Információs anyag a készülékhez:

http://www.concordetablet.com/concorde_tab_play_16gb.html#letoltesek


1, Indítsuk el a **RKBatchTool.exe** szervizprogramot.



2, Csatlakoztassuk a bekapcsolt állapotban lévő ConCorde tab PLAY tabletet a számítógéphez. Ha csatlakozott a tab a Connected Devices alatt az 1-es kocka rózsaszínűre vált. Most kattintsunk a piros nyíllal jelölt gombra. Ekkor a ConCorde honlapjáról letöltött firmware verziót fogjuk a szervizprogramba betölteni.



3, Tallózzuk be, adjuk meg az .img kiterjesztésű frissítő fájl helyét.



4, Ezután kattintsunk a piros nyíllal jelölt **Switch** gombra. Ekkor a program recovery-be helyezi a tabletet. Ha ez a művelet sikeres volt, akkor a Connected Devices alatt az 1-es kocka zöld színűre vált, majd ekkor nyomjuk meg a piros nyíllal jelölt **Upgrade** gombot.

Ekkor a szervizprogram frissíti a tabletet. Erről az állapotsori mezőben lévő visszajelzések tájékoztatnak bennünket. Ha a frissítés kész, ezt jelzi. Ekkor húzzuk le az USB kábelt, és tabletünk újrabootol, kész is a folyamat 😊