



I - контакт; II - цепь; III - выход; IV - выход на модуль; V - выход на катод; VI - выход "астигматизм"; VII - вход; VIII - вход "астигматизма"; IX - вход гашения; X - корпус