http://fehlercodes.teamhack.de/

Hàztartàsi kèszülèkek hibakodjai

Hibakodok jelentese allando tèma lèvèn; ime egy àltlànos òsszeàllitàs:
Adott kodra klikkelve feljön a reszletesebb leirasa.

Fehlercodes für Hausgeräte

Immer wieder angefragt und immer wieder gesucht! Hier finden Sie die Bedeutungen gängiger Fehlermeldungen. Klicken Sie auf den Fehlercode für die Erklärung.

Fehlercodes:

Fehler	Gerät	Marke
"---" (drei Striche im Display)	Waschmaschinen	Miele
"cor" oder "c"	Waschmaschinen	Miele
1	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
1 (F01)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK../WFP.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9../WM7.. Neff W4..
10	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
10 (F10)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9.. Neff W4..
10 (F10)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
11	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..

11 (F11)	Waschmaschinen	Bosch WOK... Siemens WP9...
11 (F11)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
12	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
12 (F12)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9.. Neff W4..
12 (F12)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
13 (F13)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
14 (F14)	Waschmaschinen	Bosch WFF../WFK.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6.. Neff W4..
14 (F14)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
15	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
15 (F15)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
16 (F16)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
2	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
2 (F02)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK../WFP.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9../WM7.

		. Neff W4..
3	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
3 (F03)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK../WFP.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9../WM7. . Neff W4..
4	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
4 (F04)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9.. Neff W4..
4 (F04)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
5	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
5 (F05)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK../WFP.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9../WM7. . Neff W4..
6	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
6 (F06)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9..

		Neff W4..
6 (F06)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
7	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
7 (F07)	Waschmaschinen	Bosch WOK... Siemens WP9...
7 (F07)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
8	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
8 (F08)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9.. Neff W4..
8 (F08)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
9	Waschtrockner	Bosch WFT../WET../WIT.. Siemens WD5../WK6../WI5.. Neff V43.. Gaggenau WT1../WT2.. Constructa CW3..
9 (F09)	Waschmaschinen	Bosch WOK../WFF../WFK.. Siemens WM6../WE6../WH6../WI6../WP9.. Neff W4..
9 (F09)	Waschmaschinen	Bosch WFP.. Siemens WM7...
A1	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
A2	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
A3	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

AL1	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
AL2	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
AL3	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
AL4	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
AL5	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
AL6	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
AL7	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
AL8	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Anzeige [door]	Waschmaschinen	Samsung
auslesen / abfragen	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
C0	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C1	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C1	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C1	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C2	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C2	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C2	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C3	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C3	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C3	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C4	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C4	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C4	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C5	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C5	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C6	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

C6	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C7	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C7	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C7	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C8	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C8	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C8	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C9	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
C9	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
CA	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
CA	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Cb	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Cb	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
CC	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
CC	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Cd	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Cd	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Cd	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
CE	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
CE	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
CE	Waschmaschinen	LG
CF	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
CF	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
CL	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV630
CU	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
dE	Waschmaschinen	LG

doE	Waschmaschinen	LG
E00	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E00	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E01	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E03	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E04	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E1	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
E1	Waschmaschinen	Samsung
E1	Waschmaschinen	Studio / Aldi / EBD
E1	Geschirrspüler	Gorenje
E1	Geschirrspüler	Smeg
E1	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV630
E10	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E10	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E11	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E11	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E12	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E12	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E13	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E2	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
E2	Waschmaschinen	Samsung
E2	Waschmaschinen	Studio / Aldi / EBD
E2	Geschirrspüler	Gorenje
E2	Geschirrspüler	Smeg
E2	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa /

		Gaggenau / Baureihe GV630
E20	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E20	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E20	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E21	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E21	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E21	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E22	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E22	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E23	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E23	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E24	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E25	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E3	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
E3	Waschmaschinen	Samsung
E3	Waschmaschinen	Studio / Aldi / EBD
E3	Geschirrspüler	Gorenje
E3	Geschirrspüler	Smeg
E3	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV630
E30	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E30	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E30	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E31	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E31	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E31	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...

E32	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E32	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E33	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E33	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E34	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E34	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E35	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E36	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E37	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E38	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E39	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E4	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
E4	Waschmaschinen	Samsung
E4	Waschmaschinen	Studio / Aldi / EBD
E4	Geschirrspüler	Gorenje
E4	Geschirrspüler	Smeg
E4	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV630
E40	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E40	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E41	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E42	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E43	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E44	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E45	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E45	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

E5	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
E5	Waschmaschinen	Samsung
E5	Geschirrspüler	Smeg
E5	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV630
E50	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E50	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E51	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E51	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E52	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E52	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E53	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E53	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E54	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E54	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E55	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E57	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E58	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E59	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E5A	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E5b	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E5C	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E5d	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E5E	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E5F	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E5H	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

E6	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
E6	Waschmaschinen	Samsung
E6	Geschirrspüler	Gorenje
E6	Geschirrspüler	Smeg
E6	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV630
E60	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E60	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E60	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E61	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E61	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E61	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E62	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E62	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E62	Waschmaschinen	Midea / LiddleSwan / Zanussi ZWG1...
E63	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E63	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E64	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E64	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E65	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E66	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E66	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E67	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E68	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E69	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E6A	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

E6b	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E6H	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E7	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
E7	Waschmaschinen	Samsung
E7	Geschirrspüler	Gorenje
E7	Geschirrspüler	Smeg
E70	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E70	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E71	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E71	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E72	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E72	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E73	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E74	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E75	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E8	Waschmaschinen	Samsung
E8	Geschirrspüler	Smeg
E80	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E80	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E82	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E82	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E83	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E83	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E84	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E85	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E86	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

E86	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E87	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E9	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
E9	Waschmaschinen	Samsung
E9	Geschirrspüler	Smeg
E90	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E90	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E91	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E91	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E92	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E93	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E93	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E94	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E94	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E95	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E96	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E97	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E97	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E98	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E9C	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E9C	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E9d	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E9E	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E9F	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E9H	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
E:01 (E01)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa /

		Gaggenau / Baureihe GV640
E:02 (E02)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:03 (E03)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:04 (E04)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:05 (E05)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:06 (E06)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:07 (E07)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:08 (E08)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:09 (E09)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:10 (E10)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:11 (E11)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:12 (E12)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:13 (E13)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:14 (E14)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:15 (E15)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:16 (E16)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:17 (E17)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:18 (E18)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa /

		Gaggenau / Baureihe GV640
E:20 (E20)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:21 (E21)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:22 (E22)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:23 (E23)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:24 (E24)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:25 (E25)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:26 (E26)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:27 (E27)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:28 (E28)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:29 (E29)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:30 (E30)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
E:31 (E31)	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
EA0	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EA1	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EA1	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EA2	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EA3	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EA4	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EA6	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

Eb1	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Eb2	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Eb3	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC1	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC1	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC2	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC2	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC3	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC4	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC4	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC5	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC6	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC7	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC8	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EC9	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Ed1	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Ed2	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Ed3	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Ed4	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Ed5	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Ed6	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Ed7	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Ed8	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Ed9	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EdA	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Edb	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EdC	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

Edd	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EdH	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EE0 (EEO)	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EE1	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EE2	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EE4	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EE5	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EE6	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EE7	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EE8	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EEC	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EEH	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EF0	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EF1	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EF2	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EF3	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EF4	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EF5	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EF6	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EF6	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EF7	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EH0	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EH0	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EH1	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EH1	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EH2	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EH2	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

EH3	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EH3	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EH4	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EHC	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EHd	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EHE	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EHE	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EHF	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
EHF	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
ELE	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
ER01 / Fehler 01 / F1	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER02 / Fehler 02 / F2	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER03 / Fehler 03	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER04 / Fehler 04	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER05 / Fehler 05	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER06 / Fehler 06	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER07 / Fehler 07	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER08 / Fehler 08	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER09 / Fehler 09	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER10 / Fehler 10	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER11 / Fehler 11	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER12 / Fehler 12	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER13 / Fehler 13	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER14 / Fehler 14	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER15 / Fehler 15	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER16 / Fehler 16	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
ER18 / Fehler 18	Waschmaschinen	Beko / Blomberg

ER19 / Fehler 19	Waschmaschinen	Beko / Blomberg
Err	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Err 1	Waschmaschinen	SEG
Err 2	Waschmaschinen	SEG
Err 3	Waschmaschinen	SEG
Err 4	Waschmaschinen	SEG
Err 5	Waschmaschinen	SEG
Err 6	Waschmaschinen	SEG
Err 7	Waschmaschinen	SEG
Err 8	Waschmaschinen	SEG
Error 01	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 02	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 03	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 04	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 05	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 06	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 07	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 08	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 09	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 10	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 11	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 12	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 13	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 14	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 15	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 16	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 17	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...

Error 18	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 19	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 20	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 21	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 22	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 23	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 24	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 25	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 26	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 27	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 28	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 29	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 30	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 31	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 32	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 33	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 34	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 35	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 36	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 37	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
Error 38	Waschmaschinen	Bosch WFW..., WFR... / Siemens WIQ...
F--	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F0	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F0	Alle Gerätearten	Miele
F0	Kühlschrank / Gefrierschrank / Truhe (6er	Liebherr

	Elektronik)	
F0 (blinkt 10x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F01	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F01	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F01 / F1	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F02	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F02	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F02 / F2	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F03	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F03	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F03 / F3	Elektroherde	Miele
F04	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F04	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F04 / F4	Elektroherde	Miele
F04 / F4	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F05	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F05	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F05 / F5	Elektroherde	Miele
F05 / F5	Gewerbe-	Miele

	Geschirrspüler	
F06	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F06	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F06 / F6	Elektroherde	Miele
F07	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F07	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F07 / F7	Elektroherde	Miele
F08	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F08 / F8	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F09	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F09 / F9	Elektroherde	Miele
F09 / F9	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F1	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F1	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F1	Trockner	Miele
F1	Geschirrspüler	Miele
F1	Waschmaschinen	Miele
F1	Kühlschrank / Gefrierschrank / Truhe (6er Elektronik)	Liebherr
F1 (blinkt langsam)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F1/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg

F1/E2	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F10	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F10	Waschmaschinen	Miele
F10	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F10	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F101	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F102	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F104	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F105	Waschmaschinen	Miele
F105	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F106	Waschmaschinen	Miele
F106	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F109	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F11	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F11	Waschmaschinen	Miele
F11	Geschirrspüler	Miele
F11	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F11	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F111	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F112	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F113	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F12	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg

F12	Geschirrspüler	Miele
F12	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F13	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F13	Geschirrspüler	Miele
F13	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F13	Elektroherde	Miele
F130	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F131	Waschmaschinen	Miele
F131	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F132	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F134	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F135	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F136	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F137	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F138	Waschmaschinen	Miele
F138	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F139	Waschmaschinen	Miele
F14	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F14	Geschirrspüler	Miele
F14	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F14	Elektroherde	Miele
F140	Waschmaschinen	Miele
F140	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F15	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-

		Privileg
F15	Waschmaschinen	Miele
F15	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F15	Elektroherde	Miele
F16	Waschmaschinen	Miele
F16	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F16	Elektroherde	Miele
F17	Kaffeeautomaten	Miele
F17	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F17	Elektroherde	Miele
F18	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F18	Geschirrspüler	Miele
F18	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F19	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F19	Geschirrspüler	Miele
F19	Waschmaschinen	Miele
F19	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F1E	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F2	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F2	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F2	Trockner	Miele
F2	Waschmaschinen	Miele

F2	Geschirrspüler	Miele
F2	Dampfgarer	Miele
F2	Kühlschrank / Gefrierschrank / Truhe (6er Elektronik)	Liebherr
F2 (blinkt 2x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F2/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F20	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F20	Waschmaschinen	Miele
F20	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F203	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F21	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F21	Elektroherde	Miele
F21	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F214	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F215	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F22	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F22	Elektroherde	Miele
F22	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F220	Waschmaschinen	Miele
F23	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F23	Elektroherde	Miele

F23	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F232	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F233	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F239	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F24	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F24	Geschirrspüler	Miele
F24	Trockner	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F241	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F25	Geschirrspüler	Miele
F26	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F26	Geschirrspüler	Miele
F26	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F27	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F28	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F29	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F2E	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F3	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F3	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F3	Waschmaschinen	Blomberg WA39...
F3	Trockner	Miele
F3	Dampfgarer	Miele
F3	Waschmaschinen	Miele

F3	Kühlschrank / Gefrierschrank / Truhe (6er Elektronik)	Liebherr
F3 (blinkt 3x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F3/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F3/E2	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F3/E3	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F3/E4	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F30	Elektroherde	Miele
F31	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F31	Elektroherde	Miele
F32	Elektroherde	Miele
F321	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F322	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F323	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F324	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F326	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F33	Alle Gerätearten	Miele
F34	Toplader	Miele
F35	Toplader	Miele
F35	Frontlader	Miele
F37	Waschmaschinen	Miele
F39	Trockner	Miele
F39	Waschmaschinen	Miele

F3E	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F4	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F4	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F4	Waschmaschinen	Blomberg WA39...
F4	Trockner	Miele
F4	Waschmaschinen	Miele
F4	Kühlschrank / Gefrierschrank / Truhe (6er Elektronik)	Liebherr
F4 (blinkt 4x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F4/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F4/E2	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F4/E3	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F4/E4	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F40	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F40	Geschirrspüler	Miele
F41	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F41	Waschmaschinen	Miele
F41	Trockner	Miele
F41	Geschirrspüler	Miele
F42	Geschirrspüler	Miele
F42	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg

F43	Elektroherde	Miele
F43	Waschmaschinen	Miele
F43	Trockner	Miele
F43	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F44	Waschmaschinen	Miele
F45	Waschmaschinen	Miele
F45	Trockner	Miele
F46	Trockner	Miele
F46	Waschmaschinen	Miele
F47	Waschmaschinen	Miele
F47	Trockner	Miele
F47	Kaffeeautomaten	Miele
F47	Elektroherde	Miele
F47	Geschirrspüler	Miele
F48	Elektroherde	Miele
F49	Waschtrockner	Miele
F4E	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
F5	Waschmaschinen	Blomberg WA39...
F5	Waschmaschinen	Miele
F5 (blinkt 5x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F5/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F5/E2	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F50	Waschmaschinen	Miele
F51	Waschmaschinen	Miele

F51	Geschirrspüler	Miele
F52	Geschirrspüler	Miele
F53	Waschmaschinen	Miele
F53	Geschirrspüler	Miele
F54	Elektroherde	Miele
F55	Elektroherde	Miele
F55	Trockner	Miele
F56	Waschmaschinen	Miele
F57	Elektroherde	Miele
F58	Elektroherde	Miele
F59	Dampfgarer	Miele
F6	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F6	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F6	Waschmaschinen	Blomberg WA39...
F6	Waschmaschinen	Miele
F6 (blinkt 6x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F6/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F6/E2	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F6/E3	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F6/E4	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F6/E5	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F6/E7	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F6/E8	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-

		Privileg
F6/E9	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F6/EA	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F60	Elektroherde	Miele
F60	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F61	Elektroherde	Miele
F61	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F62	Waschmaschinen	Miele
F62	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F63	Waschmaschinen	Miele
F63	Geschirrspüler	Miele
F63	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F64	Waschmaschinen	Miele
F65	Waschmaschinen	Miele
F66	Trockner	Miele
F67	Geschirrspüler	Miele
F68	Geschirrspüler	Miele
F69	Geschirrspüler	Miele
F69	Waschmaschinen	Miele
F7	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F7	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F7	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F7	Waschmaschinen	Blomberg WA39...

F7	Waschmaschinen	Miele
F7 (blinkt 7x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F7/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F7/E2	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F70	Geschirrspüler	Miele
F71	Kaffeeautomaten	Miele
F716	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F718	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F72	Kaffeeautomaten	Miele
F73	Kaffeeautomaten	Miele
F74	Kaffeeautomaten	Miele
F75	Kaffeeautomaten	Miele
F76	Kaffeeautomaten	Miele
F77	Kaffeeautomaten	Miele
F78	Geschirrspüler	Miele
F79	Geschirrspüler	Miele
F8	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F8	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F8	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F8	Alle Gerätearten	Miele
F8	Waschmaschinen	Miele
F8 (blinkt 8x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F8/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F8/E2	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-

		Privileg
F8/E3	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F8/E4	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F80	Kaffeeautomaten	Miele
F81	Kaffeeautomaten	Miele
F81	Waschmaschinen	Miele
F82	Kaffeeautomaten	Miele
F83	Kaffeeautomaten	Miele
F84	Geschirrspüler	Miele
F85	Geschirrspüler	Miele
F86	Geschirrspüler	Miele
F87	Geschirrspüler	Miele
F88	Geschirrspüler	Miele
F89	Elektroherde	Miele
F9	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F9	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F9	Waschmaschinen	Miele
F9 (blinkt 9x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F9/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F9/E2	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F9/E3	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
F90	Elektroherde	Miele
F908	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

F91	Geschirrspüler	Miele
F917	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F92	Waschmaschinen	Miele
F928	E-Herde	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
F93	Waschtrockner	Miele
F94	Kaffeeautomaten	Miele
F95	Kaffeeautomaten	Miele
F:01 (F01) oder F:1	Trockner	Bosch / Siemens
F:02 (F02) oder F:2	Trockner	Bosch / Siemens
F:03 (F03) oder F:3	Trockner	Bosch / Siemens
F:04 (F04) oder F:4	Trockner	Bosch / Siemens
F:06 (F06) oder F:6	Trockner	Bosch / Siemens
F:08 (F08) oder F:8	Trockner	Bosch / Siemens
F:09 (F09) oder F:9	Trockner	Bosch / Siemens
F:10 (F10)	Trockner	Bosch / Siemens
F:11 (F11)	Trockner	Bosch / Siemens
F:12 (F12)	Trockner	Bosch / Siemens
F:16 (F16)	Trockner	Bosch / Siemens
F:16 (F16) oder E:16 (E16)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:17 (F17) oder E:17 (E17)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:18 (F18) oder E:18 (E18)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:19 (F19) oder E:19 (E19)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:20 (F20) oder E:20 (E20)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:21 (F21)	Trockner	Bosch / Siemens

F:21 (F21) oder E:21 (E21)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:22 (F22)	Trockner	Bosch / Siemens
F:22 (F22) oder E:22 (E22)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:23 (F23)	Trockner	Bosch / Siemens
F:23 (F23) oder E:23 (E23)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:24 (F24)	Trockner	Bosch / Siemens
F:25 (F25)	Trockner	Bosch / Siemens
F:25 (F25) oder E:25 (E25)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:26 (F26)	Trockner	Bosch / Siemens
F:26 (F26) oder E:26 (E26)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:27 (F27)	Trockner	Bosch / Siemens
F:27 (F27) oder E:27 (E27)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:28 (F28)	Trockner	Bosch / Siemens
F:28 (F28) oder E:28 (E28)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:29 (F29)	Trockner	Bosch / Siemens
F:29 (F29) oder E:29 (E29)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:31 (F31) oder E:31 (E31)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:32 (F32) oder E:32 (E32)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:34 (F34) oder E:34 (E34)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:35 (F35) oder E:35 (E35)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009

F:36 (F36)	Trockner	Bosch / Siemens
F:36 (F36) oder E:36 (E36)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:37 (F37) oder E:37 (E37)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:38 (F38) oder E:38 (E38)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:42 (F42) oder E:42 (E42)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:43 (F43) oder E:43 (E43)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:44 (F44) oder E:44 (E44)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:47 (F47) oder E:47 (E47)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:48 (F48) oder E:48 (E48)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:49 (F49) oder E:49 (E49)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:50 (F50) oder E:50 (E50)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:51 (F51) oder E:51 (E51)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:52 (F52) oder E:52 (E52)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:56 (F56)	Trockner	Bosch / Siemens
F:57 (F57) oder E:57 (E57)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:58 (F58) oder E:58 (E58)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:59 (F59) oder E:59 (E59)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:60 (F60) oder E:60 (E60)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009

F:61 (F61) oder E:61 (E61)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:63 (F63)	Trockner	Bosch / Siemens
F:63 (F63) oder E:63 (E63)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:67 (F67)	Trockner	Bosch / Siemens
F:67 (F67) oder E:67 (E67)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:71 (F71) oder E:71 (E71)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:72 (F72) oder E:72 (E72)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:75 (F75) oder E:75 (E75)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:77 (F77) oder E:77 (E77)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:78 (F78) oder E:78 (E78)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:80 (F80) oder E:80 (E80)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:82 (F82) oder E:82 (E82)	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
F:83 (F83)	Trockner	Bosch / Siemens
F:84 (F84)	Trockner	Bosch / Siemens
F:85 (F85)	Trockner	Bosch / Siemens
F:86 (F86)	Trockner	Bosch / Siemens
F:89 (F89)	Trockner	Bosch / Siemens
F:90 (F90)	Trockner	Bosch / Siemens
F:91 (F91)	Trockner	Bosch / Siemens
F:92 (F92)	Trockner	Bosch / Siemens
FA	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

FA	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
FA	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FA	Gewerbe-Geschirrspüler	Miele
FA (blinkt 11x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FA/E1	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FA/E2	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FA/E3	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Fb	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Fb	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
FB (blinkt 12x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FC	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
FC (blinkt 13x)	Geschirrspüler	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Fd	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Fd	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Fdd	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FdL	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FdU	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FE	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
FE	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
FE	Waschmaschinen	LG
FE	Kühlschrank /	Liebherr

	Gefrierschrank / Truhe (6er Elektronik)	
FF	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
FF	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
FH	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FoD	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
FP	Waschmaschinen	Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
H:00 bis h:24	Geschirrspüler	Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
HE	Waschmaschinen	LG
i00	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i10	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i11	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i12	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i20	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i30	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i40	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i41	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i42	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i43	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i44	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i45	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i46	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i50	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i51	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

i52	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i53	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i54	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i55	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i56	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i57	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i58	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i59	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i5A	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i5B	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i5C	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i5D	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i5E	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i5F	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i60	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i61	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i62	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i63	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i70	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i80	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i81	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i82	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i90	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i91	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i92	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i93	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
i94	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg

i95	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
ib0	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
iC0	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
iC1	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
iC2	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
iC3	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
id0	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
id1	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
IE	Waschmaschinen	LG
iE0	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
iF0	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
iF1	Geschirrspüler	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Kaltluft leuchtet / Ziffer 8 im Display	Trockner	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
LE	Waschmaschinen	LG
LEDs [Kochwäsche]+[Normal]+[Kurzwäsche] blinken	Waschmaschinen	LG
LEDs [Spülstop]+[Normal]+[Super] blinken	Waschmaschinen	LG
LEDs [Synthetik]+[Wolle]+[Feinwäsche] blinken	Waschmaschinen	LG
löschen	Waschmaschinen	Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
OE	Waschmaschinen	LG
OFE	Waschmaschinen	LG
PE	Waschmaschinen	LG
Schleuder-LEDs [1000]+[800]+[600] blinken	Waschmaschinen	LG
SE	Waschmaschinen	LG
tE	Waschmaschinen	LG
Temperatur-LEDs [kalt]+[40]+[60]+[90] blinken	Waschmaschinen	LG
UE	Waschmaschinen	LG

[Dosierung prüfen] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Einweichen/Vorwäsche] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[EIN] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Entschleudern] blinkt	Waschmaschinen	AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
[Hauptwäsche] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Programmbereitschaft] + [Programmende] leuchten ständig	Waschmaschinen	SEG
[Programmbereitschaft] blinkt	Waschmaschinen	SEG
[Programmbereitschaft]+[Programmende] blinkt	Waschmaschinen	SEG
[Programmende] blinkt	Waschmaschinen	SEG
[Pumpen/Endschleudern] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Spülen 1-2] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Spülen 3] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Spülen] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Spülstop] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Start/Pause] blinkt	Waschmaschinen	SEG
[Start/Pause]+[Programmbereistschaft]+[Programmende] blinken	Waschmaschinen	SEG
[Start/Pause]+[Programmbereitschaft] blinkt	Waschmaschinen	SEG
[Start/Pause]+[Programmende] blinkt	Waschmaschinen	SEG
[Verriegelt] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Vorwäsche] + [Hauptwäsche] blinkt	Waschmaschinen	LG
[Vorwäsche] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Waschen] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Wasserablauf prüfen] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Wasserzulauf prüfen] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Zulauf prüfen] + [Ablauf prüfen] blinkt zusammen	Waschmaschinen	Miele

[Zulauf prüfen] blinkt	Waschmaschinen	Miele
[Zulauf und Ablauf prüfen] blinkt	Geschirrspüler	Miele