

...seget kímélve, a program (a kapcsoló állásától függően) kétféle üzemmódrú ad lehetőséget.

2. táblázat A program hangválasztéka

	hosszúság								
	E	3/4	1/2	3/8	1/4	3/16	1/8	1/16	
magasság									
SZUNET	00	20	40	60	80	A0	C0	E0	
H	01	21	41	61	81	A1	C1	E1	
AISZ	02	22	42	62	82	A2	C2	E2	
A	03	23	43	63	83	A3	C3	E3	
GISZ	04	24	44	64	84	A4	C4	E4	
G	05	25	45	65	85	A5	C5	E5	
FISZ	06	26	46	66	86	A6	C6	E6	
F	07	27	47	67	87	A7	C7	E7	
E	08	28	48	68	88	A8	C8	E8	
DISZ	09	29	49	69	89	A9	C9	E9	
D	0A	2A	4A	6A	8A	AA	CA	EA	
CISZ	0B	2B	4B	6B	8B	AB	CB	EB	
C	0C	2C	4C	6C	8C	AC	CC	EC	

H	0D	2D	4D	6D	8D	AD	CD	ED	
AISZ	0E	2E	4E	6E	8E	AE	CE	EE	
A (normál A)	0F	2F	4F	6F	8F	AF	CF	EF	
GISZ	10	30	50	70	90	B0	D0	F0	
G	11	31	51	71	91	B1	D1	F1	
FISZ	12	32	52	72	92	B2	D2	F2	
F	13	33	53	73	93	B3	D3	F3	
E	14	34	54	74	94	B4	D4	F4	
DISZ	15	35	55	75	95	B5	D5	F5	
D	16	36	56	76	96	B6	D6	F6	
CISZ	17	37	57	77	97	B7	D7	F7	
C	18	38	58	78	98	B8	D8	F8	

H	19	39	59	79	99	B9	D9	F9	
AISZ	1A	3A	5A	7A	9A	BA	DA	FA	
A	1B	3B	5B	7B	9B	BB	DB	FB	
GISZ	1C	3C	5C	7C	9C	BC	DC	FC	
G	1D	3D	5D	7D	9D	BD	DD	FD	

DAL VEG								FE	
DALSOR VEG								FF	

3. Táblázat A DALLAMOK HANGKÉSZLETE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00A0	34	72	71	52	84	34	34	76	89	86	14	FE	0C	AD	AC	AA
00B0	AC	AD	AF	6C	AC	AF	0C	AD	AC	AF	B1	B4	B3	31	31	B1
00C0	83	B4	B6	B4	B3	B1	AF	31	31	B1	AF	AD	AF	B1	B3	B4
00D0	B6	B4	B6	38	B8	B6	74	73	36	11	FE	98	53	93	53	8F
00E0	51	93	51	8F	53	93	4F	8C	0A	C0	8A	4C	8F	4F	93	51
00F0	93	51	CF	D1	53	96	56	98	13	FE	56	92	91	2F	8F	8D

0100	8A	88	8D	2F	88	56	92	91	2F	8F	8D	8F	91	92	34	88
0110	FE	8C	ED	6C	6F	68	8C	ED	6C	6F	68	8C	ED	6C	AF	AF
0120	6C	AD	8E	FE	8D	8C	4A	4D	0E	4F	8D	36	8D	8C	4A	4D
0130	0E	4F	8D	36	92	94	16	FE	51	8F	8D	4C	8D	8F	51	8F
0140	8D	4C	8D	8F	51	8F	8D	4C	8D	8F	51	4F	4F	FE	4C	6A
0150	CC	4F	4F	6F	D1	6F	CE	2F	88	4E	71	CC	2F	88	53	76
0160	D1	38	FE	91	91	8F	6D	CC	8A	8A	8A	88	4A	8D	4C	8D
0170	2F	91	52	31	FE	D1	88	88	8A	8A	6C	CC	8D	C0	CD	8C
0180	8C	8D	8D	6F	CF	91	C0	D1	94	8C	8D	8F	4A	52	91	FE
0190	51	91	8F	91	93	94	98	56	96	93	94	96	58	FE	56	96
01A0	93	94	96	91	91	56	96	93	94	96	58	FE	65	C8	C5	C8
01B0	87	87	C0	CA	68	C0	C8	CA	8A	CA	C8	CA	6F	F3	F1	CF
01C0	D3	8D	8D	C0	D1	76	F6	F4	D3	D6	91	71	FE	D1	CF	CD
01D0	CC	D1	CF	CD	CC	CA	C8	C7	C8	8A	85	4A	8A	FE	84	73
01E0	84	78	84	B3	B3	84	76	74	68	B4	B3	74	78	84	B6	B6
01F0	88	79	78	FE	51	53	4D	8C	87	4A	8C	87	4A	4D	4C	51

0200	53	FE	91	93	8F	56	56	91	8F	8D	8F	0C	FE	99	99	98
0210	96	96	98	99	98	9D	9D	98	99	79	D8	58	FE	78	D6	D4
0220	D6	D4	D6	91	91	56	79	D8	D6	D8	D6	D9	98	96	D8	D9
0230	D8	DD	FE	8F	8D	0C	8C	8A	CC	CD	CF	D1	0F	2F	91	8F
0240	8D	4D	8D	8F	8F	91	0F	FE	8C	8C	4A	8C	8F	4D	8F	93
0250	91	94	53	53	FE	8C	91	D4	F4	F3	91	8C	91	D4	F6	F4
0260	98	FE	D8	D4	D4	D1	EF	F1	F3	F4	96	D8	D4	D4	D1	EF
0270	F1	F3	F4	96	F8	F6	D4	B6	F8	98	98	FF	FF	FF	FF	FF

A kapcsoló 1 állásában a nyomógombról, hogy a dallam véget ért. Az utolsó dallék a bim-bam csengőhöz hasonló módon